



スズキオカリナ 取扱説明書

SUZUKI OCARINAは、誰でもすぐに吹くことができる素焼きの素朴な笛です。土の温もりが伝わるように一つひとつ手工芸的技法で作りました。独特の美しい旋律が得られるよう正確なピッチに調律されています。演奏の際は、歌口を浅く軽くわえてください。しっかりした音程で吹くには、息を強く吹き込まず静かに楽に吹いてください。指をすべて開放する場合は、穴から指をずらして保持します。美しい音色を出すには、正確に穴を押さえることや一定の息を長く保てる練習をしてください。

⚠ 使用上の注意

水分・湿気の多い場所での使用・保管は絶対にして
ないでください。故障や破損の原因になります。

極端に熱くなる場所での使用・保管は絶対にしな
いでください。故障や破損の原因になります。

異物を入れないでください。穴から異物を入れない
でください。故障・破損の原因になります。

衝撃を与えないでください。

本製品は陶器製です。ぶつけたり、落としたりする
と破損の恐れがありますのでご注意ください。

お手入れはやわらかい布でカラ拭きしてください。
アルコール・シンナー・ベンジン等は製品を痛めます
ので絶対に使用しないでください。



<http://www.suzuki-music.co.jp/>

インターネットでスズキホームページをご覧ください。

半分開ける

C (ド) C[#](D[#]) D (レ) D[#](E[#]) E (ミ) F (ファ)

F[#](G[#]) G (ソ) G[#](A[#]) A (ラ) A[#](B[#]) B (シ)

c (ド) c[#](d[#]) d (レ) d[#](e[#]) e (ミ) f (ファ)

☆穴を全部閉じた場合C(F管の場合はF)
 ☆①の番号に従って穴を開けていくとC調の音階が出ます(F管の場合F調の音階)



峠の我が家

American Folk Songs

G Bm Em7 Am7 Am7 D C

Bm7 Bb7¹³ Bb7 Am7 Am7 D

G GM7 Am G Am7⁵

G Em Am Am7 D

G Em Am Am7⁵

G D G

Bm E9 Am D7 GM7

Em7 A7 D7

G Am G Am7⁵

G D7 G

G/B Em7 Am7

Am7 D C Bm7 Bb7¹³ Bb7 Am7

Am D G