

▲ 注意 安全に未永くご使用いただくため以下の指示を必ずお守りください。

●演奏の前に手を洗い、口をきれいにすすぎましょう。またゆっくり鳴らしてみても、音程がおかしくないか確認しましょう。通常より音程が大きく下がっている音があれば、リードが折れている可能性があります。その場合、使用しないでください。●吹口やすき間に異物を入れないでください。故障・破損の原因になります。●カバを強く押ししたり、かんざししないでください。変形・破損の原因になります。また、変形してできたすき間に唇や舌などが入ると思わぬケガをする恐れがあります。●本製品を投げたり落としたりしないでください。破損するだけでなくケガの危険です。●車の中やストープのすぐ近く、日ざしの強いところをおかないでください。変形・破損の原因になります。●演奏後は穴を下に向けて軽く振り、たまった水を拭きましょう。やわらかい布でから拭きするか、ハーモニカ除菌クリーナー（HAC-01）や消毒用エタノールを含ませた布できれいにしましょう。本紙に記載の無い薬品や溶剤などを使ってのお手入れは、製品を傷めますので絶対に使用しないでください。お手入れ後はケースにしまって保管してください。

▲ リードに関する注意事項

●本製品は内部で「リード」と呼ばれる小さな金属の板が振動し、音が鳴る仕組みです。リードは使用頻度や吹き息の強さによって金属疲労で音下がったり、亀裂が入ったり、また折れたりすることがあります。これはリードを使用した楽器全般に起こり得る現象です。●上を向いて演奏しないでください。万一リードが折れた場合に、リード片が口に入った、吸い込んでしまう恐れがあります。もし吸い込んでしまった場合は、お近くの医療機関にご相談ください。●リードが折れる場合、前兆として音程が大きく下がります。その場合、ただちに演奏を中止してください。そのまま演奏を続けると、リード片が口に入った、吸い込んでしまう恐れがあります。●弦楽器の弦が消耗によって切れることがあるように、リードも消耗によって音程が狂ったり、折れたりします。演奏の仕方や使用頻度によってリードの消耗状態は異なりますが、長く安全にお使いいただくため、定期的に弊社にメンテナンスをご依頼いただくことをお勧めいたします。

<特長>

スズキ和音笛Accord（アコード）には、メジャーとマイナーがあります。

メジャーセット（ACC-01）／ハ長調の主要3和音セット（C・F・G）

マイナーセット（ACC-02）／イ短調の主要3和音セット（Am・Dm・E）

本体が色で分かりやすく表示されており、より簡単に和音学習及びリズム学習が体験できます。



<仕様>

材質：ABS

寸法：43×65×16mm（1個）

重量：23g（1個）

付属品：プラスチックケース
ホルダー

● ACC-01

メジャー『ハ長調』主要3和音	
青	C（ド・ミ・ソ）
黄	F（ド・ファ・ラ）
赤	G（シ・レ・ソ）

● ACC-02

マイナー『イ短調』主要3和音	
水色	Am（ド・ミ・ラ）
緑	Dm（レ・ファ・ラ）
ピンク	E（シ・ミ・ソ#）

株式会社 **鈴木楽器製作所**

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12 TEL (053) 461-2325 www.suzuki-music.co.jp

7107-5C-APR-MMM-183-B

00454-10030v2.0