

この度はダニーシリーズカホンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。

使用上の注意

 禁止事項  注意喚起事項

-  **サウンドホールに手や足、物などを入れないでください**
製品のサウンドホールに手や足を入れて遊んだり、物を入れたりしないでください。製品を傷めるだけでなく、思わぬ事故の原因となります。
-  **改造・分解しないでください**
ゴム足を外したり、内部の部品を取り換えるなど本製品を改造・分解しないでください。製品が破損する原因となります。
-  **湿度の多い場所や熱くなる場所、また急激な湿度・温度の変化する場所は避けてください。**
本製品は木材を使用しています。湿度、温度が極端に高い場所での使用・保管や、エアコンなどによる急激な湿度・温度の変化は製品を傷める原因となります。直射日光のあたらない風通しの良い場所で使用・保管してください。
-  **打面を硬いもので叩かないでください**
本製品を硬いものや先のとがったもので叩かないでください。製品が破損する恐れがあります。
-  **必要以上の力や重さをかけないでください**
本製品を必要以上の力で叩いたり、蹴ったり、非常に重量のあるものを乗せたりしないでください。破損の恐れがあります。
-  **床を傷つけないように**
本製品を引きずったり倒したりすると製品を傷めるだけでなく、床に傷をつける恐れがあります。移動は必ず持ち上げて行ってください。
-  **衝撃を与えないでください**
本製品をぶつけたり、落としたり、倒したりするなどして製品に衝撃を与えないでください。製品を傷めるだけでなく、思わぬ事故の原因となります。
-  **本製品を目的以外に使用しないでください。**
本製品の上に立ち上がったたり、踏み台として使用したりするなど、目的以外に使用しないでください。製品を傷めるだけでなく、転倒や落下など思わぬ事故の原因となります。
-  **ゴム足のついた面を必ず下にして使用してください**
ゴム足のついた面以外を下にした状態で人が乗ると破損する恐れがあります。
-  **平らで丈夫な床に設置してください。**
床が傾いていたり、段差があると本製品の設置が不安定になり危険です。水平で丈夫な床に設置してください。
-  **お手入れはやわらかい布で**
お手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。アルコール、シンナー、ベンジン等の薬品や溶剤は製品を傷めますので絶対に使用しないでください。