

和太鼓・和太鼓バチ取扱いの注意

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして有難うございます。
和太鼓・和太鼓バチは自然素材で出来ているため、取り扱いには十分お気をつけ願います。



和太鼓の使用・保管上の注意



急激な温度・湿度の変化するところは避けて、風通しの良い所へ保管してください。特にエアコンによる湿度変化にご注意ください。



皮や胴（木部）は湿気を嫌います。
万一、雨にぬれた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、水分を取って自然乾燥させてください。



高温多湿な場所や、直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。



長胴太鼓は重いので、小さなお子様だけでの運搬は危険です。
大人の方や複数人で運んでください。



使い終わったら、硬く絞った雑巾で皮の表面や胴の部分の汚れを落として保管してください。



太鼓の皮を直接床につけて保管することは避けてください。



和太鼓本来の目的以外にお使いにならないでください。



和太鼓の演奏には、必ず和太鼓用のバチをご使用ください。



和太鼓バチの使用上の注意




和太鼓バチは、和太鼓演奏目的以外に使用しないでください。



バチは必ず丸い方で皮を打ってください。
反対側で打つと、皮の破れなどの原因となります。

先が丸い方



和太鼓バチ



古くなり「ささくれ」が出来たバチは和太鼓を傷めますので、お買い求めの販売店にご相談ください。

本製品は弊社にて、細心の注意のもと製造いたしました。万一お気付きの点等がございましたらご連絡ください。