

# 和太鼓・和太鼓バチ 取り扱いの注意

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。和太鼓・和太鼓バチは自然素材でできているため、取り扱いには注意が必要です。本紙に記載の内容をよくお読みいただき、注意を守って正しくお使いください。

## ！ 和太鼓の使用・保管上の注意

-  急激な温度・湿度の変化するところは避けて、風通しの良い場所に保管してください。特にエアコンによる湿度変化にご注意ください。
-  革や胴（木部）は湿気を嫌います。万一、水に濡れた場合は乾いたタオル等でよく拭き、水分を取って自然乾燥させてください。
-  高温多湿な場所や、直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。
-  長胴太鼓は重いので、小さなお子様だけでの運搬は危険です。大人の方が複数人で運搬してください。
-  使い終わったら、かたく絞った雑巾で革の表面や胴の汚れを落として保管してください。
-  太鼓の革を直接床に付けて保管することは避けてください。
-  和太鼓本来の目的以外にお使いにならないでください。
-  和太鼓の演奏には、必ず和太鼓用のバチを使用してください。

## ！ 和太鼓バチの使用・保管上の注意

-  急激な温度・湿度の変化するところは避けて、風通しの良い場所に保管してください。特にエアコンによる湿度変化にご注意ください。
-  バチは湿気を嫌います。万一、水に濡れた場合は乾いたタオル等でよく拭き、水分を取って自然乾燥させてください。
-  高温多湿な場所や、直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。
-  バチは必ず丸い方で革を打ってください。反対側で打つと革の破れなどの原因となります。
-  和太鼓演奏の目的以外にお使いにならないでください。
-  古くなり、「ささくれ」ができたバチは和太鼓を傷めます。お買い求めの販売店にご相談ください。

