

スズキ ラップトップカホン BangVang 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。

使用上の注意

禁止事項 注意喚起事項

- 本製品の上に座ったり立ったりしないでください**
本製品は膝や机の上に置いたり、また腰からさげて演奏するカホンです。製品の上に座ったり立ったりすると製品が破損するだけでなく、思わぬ事故の原因になりますので、絶対にしないでください。
- 打面は手で叩いてください**
本製品は手で叩いて演奏していただく楽器です。製品が破損しますので、マレットやバチ、棒などで絶対に叩かないでください。
- 必要以上の力や重さをかけないでください**
本製品を必要以上の力で叩いたり、蹴ったり、重量のあるものを乗せたりしないでください。破損の恐れがあります。
- 改造・分解しないでください**
本製品を改造・分解しないでください。製品が破損する原因となります。
- お手入れはやわらかい布で**
お手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジン等の薬品や溶剤は製品を傷めますので絶対に使用しないでください。
- 湿度の多い場所や熱くなる場所、また急激な湿度・温度の変化する場所は避けてください。**
本製品は木材を使用しています。湿度、温度が極端に高い場所での使用・保管や、エアコンなどによる急激な湿度・温度の変化は製品を傷める原因となります。直射日光のあたらない風通しの良い場所で使用・保管してください。
- サウンドホールに手や物などを入れないでください**
製品のサウンドホールに手や物を入れたりしないでください。製品を傷めるだけでなく、思わぬ事故の原因となります。
- 衝撃を与えないでください**
本製品をぶつけたり、落としたり、倒したりするなどして製品に衝撃を与えないでください。製品を傷めるだけでなく、思わぬ事故の原因となります。
- ストラップは適切な長さで、正しく使用してください**
ストラップがねじれた状態や長すぎる・短すぎる状態で使用すると、製品を傷めるだけでなく、思わぬ事故の原因となります。

仕様・各部の名称

材質 : プライウッド
寸法 : 幅22.8×奥行8.2×高さ29.1cm
重量 : 737g
付属品 : ストラップ
備考 : 響き線付き(表面)



サウンドホール フック(ストラップ取付け用)



ストラップ

使い方

膝に置く、または立って演奏する場合

- ① 付属のストラップを片側だけフックに取り付けます。
- ② サウンドホールが聴衆側、または下に向くようにします。
- ③ 打面の表と裏で音色が異なります。演奏したい面を表にします。
- ④ ご自身のウエストに合わせてストラップの長さを調整します。
- ⑤ もう一方のフックにもストラップを取り付けます。
落下しないよう、ストラップがきちんと付いているか確認してください。



机に置いて演奏する場合

- ① 机は平らな安定した場所に設置してください。
- ② ストラップは外してください。(演奏中に手に引っ掛かる恐れがあります。)
- ③ サウンドホールを聴衆側に向けます。
- ④ 打面の表と裏で音色が異なります。演奏したい面を表にします。



様々な演奏法を動画で紹介しています。

