



Model: SKX PRO

この度は、ハモンド・ステージキーボードSKX PROをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。

SKX PROはハモンドオルガンに代表されるオルガン、ピアノ、アンサンブルそしてモノシン セの4セクションを1台に凝縮した、61鍵2段のステージキーボードです。

本製品を末永く、そして安全にご使用いただくため、このスタートアップ・ガイドをよくお読 みください。お読みになったスタートアップ・ガイドは、大切に保管してください。

このスタートアップ・ガイドは本製品の基本的な機能や操作を説明しています。より詳しい 情報や操作方法は取扱説明書を参照ください。取扱説明書は当社製品ページの「サポー ト」よりダウンロードしてご活用ください。

https://www.suzuki-music.co.jp/products/65801/



スタートアップ・ガイド

- 安全上のご注意
- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- お読みになった後は、必ず保存して下さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、下記の指示を必ず守って下さい。
- 本書では、危険や損害の程度を次の区分で表示し、説明しています。



この表示内容を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定されます。

この表示内容を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的障害が発生する可能性が想定されます。





- この機器を分解したり(取扱説明書に記載されている指示を除く)、改造したりしないでください。
- 修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれていないことは、絶対にしないでください。必ずお買い上げ店または最寄りの鈴木楽器販売に相談してください。
- 次のような場所での使用や保存はしないでください。
  - 湿度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、発熱する機器の上など)
  - 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)
  - 雨に濡れる場所
  - ホコリの多い場所
  - 振動の多い場所



- ●電源コードは、必ず付属のものを使用してください。また、付属の電源コードを他の製品に使用しないでください。
- ●電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に 重いものを載せたりしないでください。電源コー ドに傷がつき、ショートや断線の結果、火災や感 電の恐れがあります。



この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によっては永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量で、長時間使用しないでください。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に相談してください。



●この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針金 など)や液体(水、ジュースなど)を絶対にいれ ないでください。

▶次のような場合には、直ちに電源を切って電源コ ードをコンセントから外し、お買い上げ店または 最寄りの鈴木楽器販売へ修理を依頼してください。

- 電源コード、またはプラグが破損したとき
- 煙が出たり、異臭がしたとき
- 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりしたとき
- 機器が(雨などで)濡れたとき
- 機器に異常や故障が生じたとき
- ●お子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の取り扱いやいたずらに注意してください。必ず大人の方が、監視/指導してあげてください。
- この機器を落としたり、この機器に強い衝撃を与 えないでください。
- ●電源は、タコ足配線などの無理な配線をしないでください。特に、電源タップを使用している場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を超えると発熱し、コードの被覆が溶けることがあります。
- ●海外で使用する場合は、お買い上げ店または最寄りの鈴木楽器販売に相談してください。
- ●本機の上に水の入った容器(花びんなど)、殺虫剤、
   香水、アルコール類、マニキュア、スプレー缶などを置かないでください。また、表面に付着した
   液体は、すみやかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。



- この機器は、風通しの良い、正常な通気が保たれ ている場所に設置して、使用してください。
- ●電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。
- ●電源コードを機器本体やコンセントに抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。
- 定期的に電源コードを拭き、乾いた布でプラグ部分のゴミやほこりを拭き取ってください。また、長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから外してください。電源コードとコンセントとの間にゴミやほこりがたまると、絶縁不良を起こして火災の原因になります。
- $\triangle$
- 接続したコードやケーブル類は、煩雑にならないように配慮してください。特に、コードやケーブル類は、お子様の手の届かないように配慮してください。
- この機器の上に乗ったり、機器の上に重いものを 置かないでください。



●濡れた手で電源コードのプラグを持って、機器本体やコンセントに抜き差ししないでください。



●この機器を移動するときは、電源コードをコンセントから外し、外部機器との接続を外してください。



●お手入れをするときには、電源を切って電源コードをコンセントから外してください。



● 落雷の恐れがあるときは、早めに電源コードをコ ンセントから外してください。



● 電源コードのアースを確実に取り付けてください。 感電の恐れがあります(P. 86)。

#### 電源

- ●本機を冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなどのインバーター制御の製品やモーターを使った電器製品が接続されているコンセントと同じコンセントに接続しないでください。電気製品の使用状況によっては、電源ノイズにより本機が誤動作したり、雑音が発生する場合があります。電源コンセントを分けることが難しい場合は、電源ノイズ・フィルターを取り付けてください。
- 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の電源を切ってください。

#### 設置

- この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えてください。
- テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ画面 に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることがあります。この 場合は、この機器を遠ざけて使用してください。
- 携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、着信時や 発信時、通話時に本機から雑音が出ることがあります。この場 合は、それらの機器を本機から遠ざけるか、もしくは電源を切っ てください。
- 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、締め切った車内などに放置しないでください。また、至近距離から照らす照明器具(ピアノ・ライトなど)や強力なスポット・ライトで長時間同じ位置を照射しないでください。変形、変色することがあります。
- 極端に温湿度の違う場所に移動すると、内部に水滴がつく(結露)ことがあります。そのまま使用すると、故障の原因になりますので、数時間放置し、結露がなくなってから使用してください。
- 本機の上にゴム製品やビニール製品を長時間放置しないでく ださい。変形、変色することがあります。
- 本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に外装の仕上げを損なうことがあります。

#### お手入れ

- お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布で汚れ を拭き取ってください。プラスチック部の汚れが激しいときは、 中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布で乾 拭きしてください。
- 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアルコール 類は、使用しないでください。

#### 修理

お客様がこの機器を分解、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。

#### その他の注意

- 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などにより、失われる場合があります。失っても困らないように、大切な記憶内容はバックアップとして他のMIDI機器(シーケンサーなど)に保存しておいてください。
- 他のMIDI機器(シーケンサーなど)の失われた記憶内容の修復 に関しましては、補償を含めご容赦願います。
- 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端子などに 過度の力を加えないでください。

- ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プラグを 持ってください。
- 音楽をお楽しみになる場合は、隣近所に迷惑がかからないように、特に夜間は、音量に十分注意してください。ヘッドホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけます。
- 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていたダンボー ル箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。
- この機器が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄する場合、各市町村のゴミの分別基準に従って行ってください。

#### 商標

本書に登場する商標及びブランド名はその所有者に帰属します。こ れらの商標は単に説明を目的として挙げており、当社とは関係あり ません。



安全上のご注意	74
使用上のご注意	76 =
イントロダクション	.77
各部の名称と働き	80
トップパネル	80
鍵盤左側	82
リアパネル	82
鍵盤	84 N
付属品	84
別売品のご案内	84
接続のしかた	85 7
基本的な接続	86
シートスピーカーの接続	87
レスリー・スピーカーの基本的な接続	
3 チャンネル・タイプ(2101/2101mk2/2103mk2 等)の場	合.87
1 チャンネル・タイプ(122XB/3300 等)の場合	87 7
その他の音声出力端子	88
「生の」オルガン音を出力する	88
$\mathbf{R} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}$	88
ORGAN PEDAL OUT ジャック	88
外部ミキサー ぐミキンジグ 9 る	89
INDIVIDUAL OUT シャック ミュージック・プレーヤーを接続する	89 89
$x_{7}$ $y_{7}$ $y_{$	89
鍵盤を拡張する	90
3段鍵盤	90
レスリー・スイッチを接続する	91
演奏してみよう	93
(人) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	94
電源の入れかた	0-7 94 - 7
モニー シング しょう	
オート・パワー・オフ	94
	04
丁場出荷時の設定に戻す(初期化)	
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 辛	94
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成	94 95 
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成 セクション 鍵盤の単位とパート	94 95 95 J 95
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成 セクション 鍵盤の単位とパート 鍵盤の単位	94 95 95 95 95
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成 セクション 鍵盤の単位とパート 鍵盤の単位 パート	94 95 95 95 95 95
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成 セクション 鍵盤の単位とパート 鍵盤の単位 パート メモリー	94 95 95 95 95 95 95
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成 セクション 鍵盤の単位とパート 鍵盤の単位	94 95 95 95 95 95 95 95
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成 セクション 鍵盤の単位とパート 鍵盤の単位	94 95 95 95 95 95 95 95
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成 セクション 鍵盤の単位とパート 鍵盤の単位 パート メモリー パッチ ファクトリー、ユーザーとバンドル コンビ フェイバリット	94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
工場出荷時の設定に戻す(初期化)	94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
工場出荷時の設定に戻す(初期化)	94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成	94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成	94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96
工場出荷時の設定に戻す(初期化) 音源とメモリーの構成	

バンクとナンバー	
フェイバリットにコンビを登録する	
フェイバリットでコンビを呼び出す	
コントローラーを使う	
内蔵コントローラー	
エクスプレッション・ペダル	
フット・スイッチ	
ダンパー・ペダル	
レスリー・スイッチ	
MANUAL (マニュアル)	
MANUALとは?	
MANUAL を初期化する	
オルガン・パッチを躍んで演奏する	100
鍵盤に割り当てる(アロケート)	100
ジェートロッコーマン () ロットー /	100
	101
日重で両の デジー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
オルガン・パッチを作る	102
	102
	102
壁盤に割り当てる()ロサート)	102
オルガン・クイプを選ぶ	
イルカノ・ライノを選ぶ	102
トローハーでうさ山9	103
日里で詞即9つ	103
インターノを詞則9る	103
ハーカッションでたり	104
エノエントをかりる	104
レスリー	
オーバードライブ	
その他のエフェクト	105
オルガン・セクションの詳細	106
鍵盤とパート	106
オルガン・タイプ	106
トーンホイール (A-100、B-3、C-3、Mellow)	
トランジスター (Vx、Farf、Ace)	106
ハーモ <sup>-</sup> ック・ドローバー™	107
ドローバー (トーンホイール: A-100, B-3, C-3, Mello)	w) 108
UPPFR/I OWFR パートで使うドローバー	109
	109
ドローバー・レジストレーション・パターン	110
近代的なドローバー・レジストレーション	111
	112
ドローバー (Farf, Ace)	113
Farf	
Ace	
ドローバー (Pipe)	114
F1: Classic	114
F2: Theatre 1	

HAMMOND SKX PRO Owner's Manual

オルガン・セクションの操作	115
レジストレーションをドローバーに合わせる	115
現在の状態を見る	115
ピアノ/アンサンブルを演奏する	116
鍵盤に割り当てる(アロケート)	116
パッチを選ぶ	116
音量を調節する	117
ベロシティ感度を調節する	117
オクターブを調節する	117
モノシンセ・パッチを選んで演奏する	118
鍵盤に割り当てる (アロケート)	118
パッチを選ぶ	118
音量を調節する	119
オクターブを調節する	119
モノシンセ・パッチを作成する	120
「 マニュァル MANUAL を選ぶ	120
鍵盤に割り当てる(アロケート)	120
最初の設定	120
音量を調節する	120
オクターブを調節する	120
オシレーター(発振器)を設定する	121
音程を滑らかに変化させる(ポルタメント)	121
音の明るさを調整する(フィルター)	121
時間的な変化をつける(エンベロープ)	121
波形を選ぶ (オシレーター・タイプ)	121
波形を調整する (モディファイ)	121
音を周期的に変化させる(LFO)	122
エフェクトをかける	122
	122
オシレーター・タイプと特徴	123
セクションやパートを組み合わせる	124
セクションと鍵盤	124
セクションを割り当てる(アロケート)	124 124
ロワー鍵盤でペダルパートを演奏する(ペダル・トゥ・ロワー).	125
ペダル鍵盤でロワーパートを演奏する (ロワー・トゥ・ペダル).	125
ペダル鍵盤の音を離鍵後も伸ばす(ペダル・サステイン)	125
音を整える	
ー ー ー ー ー ー リバーブ	126
マスター・イコライザー	126
移調や調律をする	127
本機全体を移調する	127
本機全体を調律する	127
BUNDIEに記憶する	128
Bundle (バンドル) とは?	128
こここの((*********************************	128
現状を簡単に記憶する	120
ACCESSを Bundle に設定する	
パンドア 現状を Bundle に記憶する	1.30
ジャント 記憶した Bundle を呼び出す	1.30
	100

コントロールパネルの使いかた	131
コントロールパネルでできること	
プレイ画面	133
各プレイ画面	
操作	
ディスプレイの見かた (総合)	
ディスプレイの見かた(オルガン)	134
ディスプレイの見かた(モノシンセ)	134
ディスプレイの見かた(ゾーン)	135
アプリケーション・メニュー	
メニュー画面	
ディスプレイの見かた	
この画面でのボタン操作	
メニューとその内容	
機能面面	138
ディスプレイの見かた	138
この画面でのボタン操作	138
アプリケーション・メニュー	138
パラメーターの操作例	139
機能面面へ簡単に行く(シュートカット)	1/1
良く使うペーンを登録9る(ノエイハリット)	
豆琢9る 啓緑したページへ移動すス	141
ディスプレイ操作をロックする	142
	143
	145
	144
アフターサーヒスについて	

# 各部の名称と働き



### トップパネル

### <u> 左側</u>

- マスターホリューム
   MASTER VOLUME つまみ
   全体の音量を調節します。
- CÓNTROL ボタン
   フット・スイッチやエクスプレッション・ペダルといった、各種コント
   ローラの設定を行います。
- PEDAL SUSTAIN ボタン PEDAL 鍵盤の離鍵時に、音を滑らかに減衰させます(P. 125)。
- PEDAL TO LOWER ボタン LOWER鍵盤を使って、PEDALパートを演奏します(P. 125)。
- **OWER TO PEDAL ボタン** PEDAL 鍵盤を使って、LOWERパートを演奏します(P. 125)。
- **④ USER ボタン** 任意の機能を割り当てます。
- PORTÁMENTO ボタン
   ポルタメント効果をオンノオ

ポルタメント効果をオン/オフします(オルガン・セクションを除く) (P. 98)。

#### 

- ORGAN VOLUME つまみ 全オルガン・セクションの音量を調節します(P. 101)。
- EDIT ボタン オルガン・セクションの編集ページに飛びます。 オルガン・ソーロ
- OŘGAN SOLO ボタン
   オルガン・セクションの全パートをアロケートし、他セクションを「オフ」します(P. 124)。

- **OVERDRIVE つまみ** オーバードライブ効果の深さを調節します(P. 105)。

- オーバードライブ オン
   OVERDRIVE ON ボタン
   オーバードライブ効果をオン/オフします(P. 105)。

- **の**LOWERドローバー

オルガン・セクションの基本的なハーモニクスを調節します。オルガ ンタイプによって、各つまみの働きが異なります(P. 108)。

<sup>ア</sup>
 <sup>ア</sup>

オルガン・セクションのUPPERパートに、「コン」という減衰音を加 えます(P. 104)。

#### 

- **VOLUME つまみ** セクション全体の音量を調節します(P. 117)。
- ク テ ゴ リ ー
   〇 CATEGORY ボタン
   演奏したいパッチの、カテゴリーを選択します(P. 116)。

#### 

### の PEDAL ボタン

❷と併用して、あるセクションをPEDALパートに割り当てます。

### ④ セクション・ボタン群

- 各セクションの、鍵盤への割り当てをオン/オフします(P. 124)。
- エクスターナル・ゾーンの鍵盤への割り当てを、[SHIFT]ボタン
   のを押しながら操作してオン/オフします(P. 135)。

### LOWER ボタン

②と併用して、あるセクションをLOWERパートに割り当てます。

#### フェイバリット FAVORITE

### ② BAŇK ボタン

このボタンを押しながらナンバーボタン群**の**を押すことで、フェイバ リットの「バンク」を選択します(P. 97)。

### 

 コンビネーションを解除し、「マニュアル」のセッティングを呼び 出します。ドローバーを始めとする各つまみと内部の状態が一 致します(P.99)。

HAMMOND SKX PRO Owner's Manual



2. アプリケーション・メニューを開きます(P.138)。

### ゆ ナンバーボタン群

- 1. ボタンに対応するフェイバリットを呼び出します(P.97)。
- 2. ダイアログ・ボックス内で数値や文字を入力します。
- ピアノ/アンサンブル・セクションの編集ページで、コンポーネ ントを「オン/オフ」します。

### <u>コントロール・パネル</u>

### の VALUE つまみ

コンビの番号、パッチの番号や、値を増減します。

- アレター・ド
   アレン・ド
   アレンド
   アレンド
- ⑦ 方向ボタン群 / DEC / INC ボタン
  - 1. カーソルの移動やページの移動を行います。
  - [SHIFT]ボタン
     (Gamma State St

### MENU/EXIT/SHIFT ボタン

- 1. メニュー画面を呼び出します(P. 136)。
- 2. ボタンやつまみの「別の機能」を使います。
- の PAGE ボタン
  - 編集ページを移動します。
- ・ <sup>エンター</sup>

   ・ ENTER ボタン
   選択した項目を確定します。
- ③ PLAY ボタン
  - 基本画面であるプレイ画面に飛びます(P. 133)。
- TRASNPOSE ボタン
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・
- OCTAVE DOWN / UP ボタン
   全UPPERパートのオクターブを操作します(P. 124)。
- OCTAVE LOWER ボタン
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・

   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・
   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   ・・

   <

# <u>พื้อทั่อ รับทั่า ที่ หาร่าง รับที่ 1</u>

- **VOLUME つまみ** セクション全体の音量を調節します(P. 119)。
- シンンセーオクターブダウンアップ
   SYNTH OCTAVE DOWN/UP ボタン
   モノシンセ・セクションのオクターブを操作します(P. 119)。
- O OSCILLATOR TYPE ボタン
  - 1. オシレーターの種類を選択します(P. 121)。
  - 2. モノシンセ・セクションの編集ページに飛びます。
- ⑦ OSCILLATOR PITCH, DEPTH つまみ オシレーターの波形を様々に変化させます(P. 121)。
- LFO ŘATE つまみ
   LFO (低周波発振器)の速さを調節します(P. 122)。
- **9** PORTAMENTO RATE つまみ ポルタメント効果の速さを調節します(P. 121)。
- **⑤ FILTER CUTOFF つまみ** フィルターの基本的なカットオフ周波数を調節します(P. 121)。
- G FILTÉR RESONANCE つまみ

フィルターを共振させた、音色の癖の強さを調節します(P. 121)。

の EG DEPTH つまみ

フィルターのカットオフ周波数を、[PITCH&FILTER ENVELOPE] つまみ群®でどの程度変化させるかを調節します(P. 121)。

 PITCH&FILTER ENVELOPE つまみ群 音程とフィルターに対して、時間的な変化を作ります(P. 121)。

#### <sup>アンブリチュード エンベローブ</sup> **③ AMPLITUDE ENVELOPE つまみ群**

- 1. 音量に対して、時間的な変化を作ります(P. 121)。
- [MASTER EQ]ボタンを押しながら操作し、マスター・イコライ ザーを調整します(P. 126)。





#### インディビジュアル アウト **INDIVIDUAL OUT** 1 ジャック インディビジュアル アウト INDIVIDUAL OUT 2 ジャック

特定のセクションの音声を、独立して出力するジャックです(P. 89)。

### <u>音声入力端子</u>

#### O A U X IN ジャック

外部音声の入力ジャックです。ミュージック・プレイヤーや、サンプ ラーなどを接続すると、本機の音とミキシングされ、LINE OUT ジャック④やレスリー11ピンソケット⑤のステーショナリー・チャ ンネルから出力されます(P.89)。

### O ĂŬ X LEVEL つまみ

AUX INジャック ()に入力された音声の音量を調節します(P. 89)。

### <u>コントローラー端子</u>

#### 

フット・スイッチを接続します。

演奏中にレスリー効果の切り替えや、コンビの切り替えなどをする ことができます(P.86)。

接続可能なフット・スイッチ/ダンパー・ペダルは下記をご参照くだ さい。

 HAMMOND
 FS-9H, VFP1

 BOSS
 FS-5U

 YAMAHA
 FC4A, FC5

上記に加え、FOOT SWITCH 1ジャックにはレスリー・スイッチ CU-1/FS-10TLも接続できます(P. 91)。

### **D E X P . PEDAL** ジャック

エクスプレッション・ペダルを接続します。

演奏中に音量をコントロールすることができます(P.86)。

接続可能なエクスプレッションペダルは下記をご参照ください。 HAMMOND EXP-50J、EXP-20、V-20H、V-20R;NORM KORG XVP-10、XVP-20;REV Roland EV-5;NORM YAMAHA FC7;REV ダンパー ペダル

#### DAMPER PEDAL ジャック

ダンパー・ペダル(サステイン・ペダル)を接続します。

鍵盤を押さえながらダンパー・ペダルを踏むと、鍵盤から手を離しても音が持続します(P.86)。

接続可能なダンパーペダルは下記をご参照ください。 HAMMOND FS-9H、VFP1 Roland DP-10 YAMAHA FC3A、FC4A、FC5

NOTE: 各コントローラーを正しく動作させるためには、接続後に設定 が必要です。それぞれの項目の該当ページを参照し、正しく設定 してください。

### <u>MIDI端子</u>

MIDI OUT ジャック

本機の演奏情報を出力します。

#### D MÍDI IN ジャック

演奏情報を受信します。工場出荷時には、この端子はMIDIチャンネルに従った受信を行います。設定により、チャンネルにかかわらずLOWER又はPEDALパートとして動作することもできます。(P. 16)

### <u>●←</u>USB端子

#### **<sup>©</sup> USB TO HOST ジャック**

コンピューターを接続します。

MIDI信号の送受信や、セットアップやアップデータといったファイルの保存や読み込みを行います。

### **① USB ÉLÁŚĤ ĎŔIVÉ ジャック**

USBフラッシュメモリーを接続します。

セットアップやアップデータといったファイルの保存や読み込みを 行います。

### 鍵盤



0 鍵盤

61鍵、ウォーターフォール形、ベロシティ対応の鍵盤です。



AC コードセット
 本機に電源を供給します。

❷ 2P-3P 変換器

別売品のご案内



**エクスプレッション・ペダル EXP-50J** 演奏で移動しづらい重量と、着脱式のケーブルが便利なエクスプ レッション・ペダルです。



**レスリー・スイッチ CU-1 / CU-1BK** レスリー効果のSLOW/STOP/FASTをB-3/C-3同様の方法で操 作できるスイッチです。



フット・スイッチ FS-9H 様々な用途に使えるアンラッチ・タイプのフット・スイッチです。



木製サイドパネル SBW-SKXPRO



**エクスプレッション・ペダル EXP-20** 軽量で持ち運びに便利なエクスプレッション・ペダルです。



図を参考に接続してください。

本機にはアンプやスピーカーは内蔵されていません。音を出すためにはアンプとスピーカーをご用意ください。また、PHONES端子にステレオヘッドホンを接続すると、本体だけで演奏を楽しむことができます。

※ 接続は、必ず本機及び周辺機器の電源を切った状態で行ってください。



エクスプレッション・ペダルやフット・スイッチ、ダンパー・ペダルを 正しく動作させるためには、モデルや用途に応じて設定が必要です。 「CONTROL」(取扱説明書)をご参照ください。



#### 

AC コードは、必ず付属のものを使用してください。また、付属の AC コードを他の製品に使用しないでください。

#### 上注意

この製品は、アース線の使用を前提として設計されています。感電 と機器の損傷を防ぐため、ACコードにはアース端子が付いていま す。ACコンセントにプラグを差し込むときには、アース端子を接 続してください。なお、接続方法が分からないときは、最寄りの鈴 木楽器販売へご相談ください。

[POWER] スイッチが "〇" (OFF) の状態でも微電流が流れています。長時間使用しないときは必ず AC コードを AC コンセントから抜いてください。

#### <u>∧</u>注意

本機を直射日光や炎の当たる場所、高温になる場所に設置しない でください。

本機は11ピン・コネクターを備えたレスリー・スピーカーを直接接続することができます。

※ 接続は本機の電源を切った状態で行ってください。



### レスリー・スピーカーの基本的な接続

### 3チャンネル・タイプ(2101/2101mk2/2103mk2等)の場合

- レスリー・スピーカーと本機のLÉŚLIE 11PIŇソケットを、専用の11ピン・レスリー・ ケーブル(別売LC-11-7M)で接続します。
- 2. 電源を入れ、EXT LESLIE CHを"3"に設定します。(取扱説明書を参照)
- 3. トーンホイール・オルガンの音が出るセッティングを作ります。
- 4. 本機の[BYPASS]ボタンを「オン」にし、レスリー・スピーカーの[STATIONARY VOLUME]つまみを必要な音量が得られる位置まで回します。
- 5. 鍵盤を弾きながら[BYPASS]ボタンの「オン/オフ」を繰り返し、「オン/オフ」どちら も同じ音量に聞こえるよう、[ROTARY VOLUME]つまみを調整します。

### 1チャンネル・タイプ(122XB/3300等)の場合

- レスリー・スピーカーと本機のLÉSLIE 11 PIŃソケットを、専用の11ピン・レスリー・ ケーブル(別売LC-11-7M)で接続します。
- 2. パワード・スピーカー等の音響機器と本機のLINE ÓUTジャックとを接続します。
- 3. 電源を入れ、EXT LESLIE CHを"1"に設定します。(取扱説明書を参照)
- 4. トーンホイール・オルガンの音が出るセッティングを作ります。
- 5. (以下、LINE OUTジャックにステーショナリー用の音響機器を接続し、EXT LESLIE CHを "1+LINE" に設定した場合)本機の[BYPASS]ボタンを「オン」にし、必要な音 量が得られるよう音響機器を設定します。
- 6. 鍵盤を弾きながら[BYPASS]ボタンの「オン/オフ」を繰り返し、「オン/オフ」どちら も同じ音量に聞こえるよう、レスリー・スピーカーのボリュームつまみを調整します。

tips 接続可能なレスリー・スピーカー 本機は基本的に2101/2101mk2/2103mk2等 のような3チャンネル・タイプのレスリー・スピー カーを接続することを想定されていますが、 122XB/3300等のような1チャンネル・タイプのレ スリー・スピーカーを接続し、LINE OUT端子からス テーショナリー・チャンネルを独立して出力すること ができます(取扱説明書を参照)。

#### tips レスリー・チャンネル

3チャンネルタイプのレスリースピーカーには、ロー ターとは独立してステレオスピーカー・ユニットが搭 載されており、以下のチャンネルが存在します; 1. ロータリー、2. ステーショナリーL、3. ステーショナ リーR。

1チャンネル・タイプのレスリースピーカーにはロー ターのみが存在し、ステレオスピーカー・ユニットは 搭載されません。そのため、ピアノやダイレクトなオル ガン音を再生するためには、別途ステーショナリー・ スピーカーが必要です。

### 「生の」オルガン音を出力する



### ROTARY OUT ジャック

ルガン ペダル アウト ΡΟΛΝΙ ΡΕΓΛΙ ΟΠΤ είμωρ	
いよう、"ROTARY OUT"を "Used" に設定してください。(取扱説明書を参照	{)
このジャックを使用する場合は、[LINE OUT]ジャックから不要なオルガン音を	出力させな
このジャックからは、内蔵レスリー効果を伴わない「生の」オルガン音が出力され	,ます。
オルガン・セクションの音に内蔵レスリー効果やレスリー・スピーカーではなく、タ タリー・エフェクトを使用する場合は、[ROTARY OUT]ジャックに機器を接続し	≜部のロー ノます。

### ORGAN PEDAL OUT ジャック

PEDALパートの音にレスリー効果をかけたくない場合や、低音を増強したい場合は、 [ORGAN PEDAL OUT]ジャックにパワード・サブ・ウーファーを接続します。

このジャックからは、オルガン・セクションのPEDALパート音が出力されます。

このジャックを使用する場合は、[LINE OUT]ジャックから不要なオルガン音を出力させな いよう、"ORGAN PEDAL OUT"を "Used" に設定してください。(取扱説明書を参照)

MENU - SYST	EM – AUDIO		
SETTING ROTARY OUT ORGAN PEDA INIDIVIDUAL (	L OUT DUT MODE	Used Used Off	
LINE OUT ORG U/L/P PNO ENS SYN AUDIO	ROTARY OUT ORG U/L LESLIE	ORGAN PEDAL OUT ORG.PEDAL	INIDIV. OUT 1: 2:

### 外部ミキサーでミキシングする



#### インディビジュアル アウト INDIVIDUAL OUT ジャック

特定のセクションの音声を独立して出力し、外部機器でミキシングしたり、エフェクトをかけたりする場合は、[INDIVIDUAL OUT]ジャックを使用します。

どのセクションの音声をどのINDIVIDUAL OUTジャックから出力するかは、 "INDIVIDUAL OUT"で設定します(取扱説明書を参照)。

[INDIVIDUAL OUT]ジャックから出力するよう設定したセクションは、[ $\hat{LINE}$  OUT] ジャックからは出力されません。

[INDIVIDUAL OUT]ジャックから出力される音声の音量は、リバーブ、マスター・イコライ ザーおよび[MASTER VOLUME]つまみの影響を受けません。

### ミュージック・プレーヤーを接続する



#### <sup>オグジリアリー</sup> イン A U X IN ジャック

ミュージック・プレーヤーを接続し、その音と共に演奏するには[AUX IN]ジャックを使用します。

このジャックに入力した音声の音量は[AUX LÉVĚL]つまみで調整します。[MASTER VOLUMÊ]つまみの影響は受けません。

音声は[ĹĺŇĚ OŮŤ]ジャック、[PHONEŠ]ジャック、及び[ĽĔŠĽIĒ 11 ĚĺŇ]ソケットのス テーショナリー・チャンネルから本機の演奏と共に出力されます。

E			
MENU - SYST	EM – AUDIO	)	
AUDIO			
SETTING			
ROTARY OUT		Not Used	
ORGAN PEDA	LOUT	Not Used	
INIDIVIDUAL	DUT MODE	Piano&Ense	emble
LINE OUT	ROTARY OUT	ORGAN PEDAL OUT	INIDIV. OUT
ORG U/L/P PNO ENS SYN	ORG U/L/P	ORG.PEDAL	1: PIANO 2: ENSEMBLE
AUDIO			

# 鍵盤を拡張する

本機は外部にMÍDIペダルボードを接続することによって、3段鍵盤にシステムアップする ことができます。

### 3段鍵盤



- 1. 図のように接続します。
- NOTE: この図では鍵盤拡張以外の接続は省略してあります。電源や音声など、基本的な接続は P. 86をご参照ください。
- 本機の電源を入れ、ŇÍDIテンプレート "Pedal KBD" を呼び出します (取扱説明書を参照)。

接続したMIDIペダルボードの取扱説明書も併せてお読みください。

### 推奨MIDI ペダルボード

弊社より本機に接続可能な以下のMIDIペダルボードが発売されています。

- ・ MIDIサウンド・ペダルボード XPK-130G(13鍵)
- ・ MIDIサウンド・ペダルボード XPK-200G(20鍵)
- ・ MIDIサウンド・ペダルボード XPK-200GL(20長鍵)
- ・ MIDIペダルボード XPK-250W mk2(25鍵)

NOTE: 生産完了モデルXPK-100, XPK-200, XPK-200Lも接続可能です。

本機にレスリー・スイッチを接続して、B-3/C-3同様の操作方法でレスリーモードを切り替えます。

① 取り付け箇所を決める



本機には5カ所の取り付け穴があり、レスリー・スイッチを4つのポ ジションに取り付けられます。

### ② レスリー・スイッチを取り付ける



レスリー・スイッチCU-1を、付属ネジで取り付けます。





レスリー・スイッチのプラグを本機のFOOT SW 1 (LESLIE SW) ジャックに接続します。

### ④ コントロール・デバイスを設定する

MENU - SYSTEM - C	ontrol H 1	-	_
FOOT SW 1 DEVICE TIP MODE BING MODE	Le	slie Swi slie S/F slie S/F	tch Alt.
ADJUSTMENT	T		RING ()
FOOT SW1 FOOT	SW2 EXP	.PED D	ALIBRATE

[MENU/EXIT] - **SYSTEM - CONTROL - FOOT SWITCH 1 -DEVICE** を、"Leslie Switch" に設定します。 詳細は取扱説明書のCONTROL(コントロール)をご参照ください。



### 電源の入れかた







接続が完了したら、以下の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたりス ピーカー等の破損を生じることがあります。

### 操作手順

- 1. 電源を入れる前に本機の[MASTER VOLUME]つまみが最小になっていることを確認して ください。
- NOTE: フット・コントローラーは電源を入れる前に接続し、踏まないでください。本機は電源投入時 にフット・コントローラーの極性を判定します。
- 背面の[POWER]スイッチをONにします。タイトル画面に続き約1分でプレイ画面(図)が 表示されます。11ピン・ソケットに接続したレスリー・スピーカーも連動して電源が入ります。
- 3. 接続したアンプ類の電源を入れてください。
- 4. 鍵盤を押しながら、[MASTER VOLUME]つまみを回して音量を調節してください。
- NOTE: 工場出荷時の[MANUAL]ボタンは音が出ません。音を出すにはドローバーを操作するか、 FAVORITE [1]~[10]ボタンいずれかを押してください。
- 5. アンプ類の音量を調節してください。
- NOTE: 電源を切る際には上記手順とは逆に(先にアンプ類の電源を切る)行ってください。

### バックアップ

本機は、電源を切る直前の状態を記憶しません。電源投入時の状態は、フェイバリット[1] ボタンを押した状態と同じです。

### オート・パワー・オフ

本機は30分間操作されないと自動的に電源が切れます。これをオート・パワー・オフと呼びます。

オート・パワー・オフ機能を解除/設定するには、取扱説明書の「GLOBAL」をご覧ください。

NOTE: データの編集中など、本機の状態によってはオート・パワー・オフの設定時間が経過して も電源が切れない場合があります。ご使用後は、手動で[POWER]スイッチをOFFにし てください。

### 工場出荷時の設定に戻す(初期化)

本機すべての設定を工場出荷時の状態に戻すには、以下の手順で行ってください。

### 操作手順

- 1. 本機の電源を切ります。
- 2. [ŘECORD]ボタンを押しながら[POWER]スイッチをONにします。
- ディスプレイに"Loading Default..."が表示されるまで[RECORD]ボタンは押したままにしてください。
- 4. プレイ画面が表示されたら操作完了です。

演奏を始める前に、本機の音源とメモリーの構成について説明を行います。



各鍵盤の演奏は「コンビ」で設定された各「セクション」に「アロケート」され、「パッチ」で設定された音色で発音します。

### セクション



「セクション」は、本機の音源の単位です。本機には4つのセクション、オルガン、ピアノ、アンサンブル、モノシンセが存在し、それぞれを自由に組み合わせて演奏できます(上図右)。

### 鍵盤の単位とパート

### 鍵盤の単位



本機は鍵盤を分割したり、MIDIキーボードを追加したりして任意のセクションを演奏することができ、その単位として、鍵盤右または上段をUPPER、鍵盤左または下段をLOWER、ペダル鍵盤を PEDALと呼びます。

あるセクションを演奏するには、3つの鍵盤のどれかひとつに「アロ ケート」(割り当て)します(頁上図左)。

#### <u>パート</u>

オルガン・セクションにはUPPER、LOWER、PEDALの3パートが存在し、それぞれ同名の鍵盤にアロケートし、異なったセッティングを行えます。これは、代表的なハモンドオルガンの仕様である3段鍵盤での演奏を行うためです。

### メモリー

### パッチ

「パッチ」は本機の各セクションでの記憶単位です。例えばピアノセクションには「グランド・ピアノ」「ホンキートンク・ピアノ」といったものが存在します。

オルガン・セクションとモノシンセ・セクションでは、パッチをそれぞれ100個まで、ピアノ・セクションとアンサンブル・セクションでは、 パッチは共用されており400個まで記憶できます。

### <u>ファクトリー、ユーザーとバンドル</u>



パッチのうち、工場出荷時に設定されていて書き換えられないも のを「ファクトリー・パッチ」、使用者が自由に書き換えられるものを 「ユーザー・パッチ」、全セクションをまとめて記憶するものを「バン ドル・パッチ」と呼びます。

### コンビ

「コンビ」(コンビネーションの略)は各セクションのパッチ番号や パートへのアロケートなどの記憶単位です(頁上図中央)。

例えば、「LOWER鍵盤はオルガン・セクションのパッチ10番、音量 小さめでオクターブ高く、UPPER鍵盤はピアノ・セクションのパッチ 3番、音量大きめ」といった具合に、本機は100個のコンビを記憶で きます。

### <u>フェイバリット</u>

コンビをステージの進行に応じてタイミング良く呼び出すために、各 「フェイバリット」ボタン群に任意のコンビを関連付けることができ ます(頁上図左上)。

「フェイバリット」ボタンはトップパネルに10個あり、[BANK]ボタン を併用することで10バンク×10ナンバー=100個のフェイバリット が設定できます。 本機のもっとも実戦的な記憶単位「コンビ」を使って演奏します。

### コンビとは?

本機には4つの性格の異なった音源セクションが存在します。どのセクションをどのような セッティングで演奏するか?という情報を記憶する単位が、「コンビ」です。 本機には工場出荷時に多くのコンビが記憶されています。最初にコンビをいくつか選んで 演奏し、本機の特徴を把握しましょう。

コンビを選ぶ

#### ① プレイ画面に行く



現在、ディスプレイがプレイ画面ではない場合は、[PLAY]ボタンを押してプレイ画面を表示させます。

NOTE: "MANUAL" とは?(P. 99)

② カーソルをコンビ番号へ移動する



カーソルがコンビ番号に無い場合は、[▲]ボタンを押してコンビ番号へ移動します。

#### ③ コンビを選ぶ



[VALUE]つまみを回して、コンビを選びます。

NOTE: コンビ番号を数値で直接入力できます(取扱説明書を参照)。

tips 「▼」は値をリストから選べます コンビ番号の項目右には「▼」が表示されています。

これは、リストから値を選ぶことができることを意味します。

項目にカーソルがある状態で[ENTER]ボタンを 押すとリストが表示されます。使用したいコンビを [VALUE]つまみで選び、[ENTER]ボタンを押して確 定します。

COMBINATION PATCH	
NUMBER NAME	1 / 100
F001 : Vintage B-3 DLS	
F002 : Classic Gospel	
F003 : Sforzando	
F004 : Console Riser	
F005 : A. Piano D	

# よく使うコンビを登録する(フェイバリット)

1~2回のボタン操作で、よく使うコンビを呼び出します。

### フェイバリットとは?

よく使う「お気に入り」や、演奏曲順に応じたコンビを、[VALUE]つまみではなくボタン操作で呼び出す機能です。

### バンクとナンバー

Number Bank	1	2	3
1	U011 Born Verse	U012 Born Solo	U011 Born Verse
2	U024 MyLife Pf	U045 Lucy Org	U023 GetBack EP
3	P061 Classic	P062 Slow	P063 Contemp.
-		1 1 1	1 1 1

「バンク」と「ナンバー」は数多くのフェイバリットを効率よく管理す るための10×10の仕組みです。曲の進行や曲順に応じて、上図のよ うに登録して使用します。

### フェイバリットにコンビを登録する

### ① 登録したいコンビを選択する

前ページの要領で、フェイバリットに登録したいコンビを選びます。 例として、「5-2」に登録します。

#### ② バンクを指定する



登録したいフェイバリットのバンクを指定します。[BANK]ボタンを 押しながら希望のナンバーボタン(例では[5])を押します。 全てのナンバーボタンのランプが点滅しつづけます。

③ ナンバーを指定する



登録したいフェイバリットのナンバーを指定します。[ŘECORD]ボ タンを押しながら希望のナンバーボタン(例では[2])を押します。 押されたナンバーボタンのランプが一定時間点滅した後、点灯に変 わります。これで登録操作は終わりです。

### フェイバリットでコンビを呼び出す

例として、「5-2」を呼び出します。

### ① バンクを指定する



コンビを登録したフェイバリットのバンクを指定します。[BÁNK]ボ タンを押しながら希望のナンバーボタン(例では[5])を押します。 全てのナンバーボタンのランプが点滅しつづけます。

② ナンバーを指定する



コンビを登録したフェイバリットのナンバーを指定します。希望のナ ンバーボタン(例では[2])を押します。

押されたナンバーボタンのランプが点灯に変わり、登録された コンビが呼び出されます。

#### NOTE: 任意のナンバーボタンを押し続けることで、フェイバリットをリ スト表示で見られます(取扱説明書を参照)。



tips バンクの指定を省略する 現在使用中と同じバンクに登録/呼び出しを行う場 合、「バンクを指定する」ステップは省略できます。

# コントローラーを使う

鍵盤を弾きながらコントローラーを動かすことで、より表情豊かな演奏が行えます。このページでは、本機に内蔵している、または接続できるコントローラーについて説明します。





図はEXP-50J(別売)です。



図はFS-9H(別売)です。



図はVFP1 (別売)です。



図はCU-1 (別売)です。

### 内蔵コントローラー

### O PITCH BENDホイール

音程を滑らかに上下させます。奥へ回すと高く、手前へ回すと低くなります。ホイールから手を離すと、元の音程に戻ります。

### **9** MÓDŮLAŤION ホイール

音にビブラートなどの効果を加えます。奥へ回すと効果が深くなります。ホイールから手を 離すと、その位置で保持されます。

NOTE: それぞれのホイールの効果は、コンビやパッチによって異なります。

#### **O** PORTÁMENTO ボタン

ポルタメント機能が有効になっているパッチを選んだ状態で[PORTAMENTO]ボタンを 「オン」にすると、演奏した前後の音の音程が滑らかにつながります。

NOTE: このボタンはコントローラーですが、その状態はコンビに記憶されます。

#### O ŪSĖR ボタン

任意の機能を割り当てることができるボタンです。

### エクスプレッション・ペダル

演奏中の音量調節はエクスプレッションペダルで行います。

つま先側いっぱいに踏み込むと音量が最大になり、かかと側いっぱいに戻すと音量は最小 になります。

- NOTE: エクスプレッションペダルによる音量変化は調整することができます。 (取扱説明書を参照)
- NOTE: 各セクションに対して、エクスプレッション操作をするかどうかを設定できます。 (取扱説明書を参照)

### フット・スイッチ

フットスイッチは足で押すことで色々な切り替え操作を行います。工場出荷時には「レス リーS/Fオルタネイト」が割り当てられており、フットスイッチを押すたびにレスリー効果が ファースト(高速)か否かが切り替わります。

NOTE: フットスイッチの割り当ては変更することができます。(取扱説明書を参照)

### ダンパー・ペダル

ピアノのダンパーペダルと同様に、踏んでいる間だけ打鍵が保持されます。

和音のコードチェンジを、音を途切れさせずに行えます。

NOTE: ダンパー効果は任意のセクションに割り当てられます。(取扱説明書を参照)

### レスリー・スイッチ

オルガン・セクションのレスリーモード「SLOW/STOP/FAST」を、B-3/C-3と同様の操作 方法で切り替えられます。

NOTE: レスリー・スイッチの取り付けと設定についてはP. 91をご参照ください。

ハモンド独特の概念「MANUAL」について説明します。



### MANUALとは?

MANUALとは、様々な設定を手動で行うための、どのコンビ番号 にも属さない特別なコンビです。パネル上のつまみと内部状態が一 致するため、新たにコンビを作成する場合や、演奏しながら次々と 設定を変えていく「オン・ザ・フライ」スタイルの演奏を行う場合は、 これを選んでおくと良いでしょう。

### MANUALを初期化する

たとえMANUALを選んでも、外から見えないパラメーター(発音域 など)は意図しない状態になっていることがあります。このような場 合は、以下の手順でMANUALの内容を初期化します。

#### ① プレイ画面へ行く



プレイ画面が表示されていない場合は、[PLAY]ボタンを押してプレイ画面へ行きます。

### MANUAL を選ぶ

現在MANUALが選ばれていない場合は、[MANUAL]ボタンを押してランプを点灯させます。

#### ③ アプリケーション・メニューを開く



[≡]ボタンを一定時間押し続け、アプリケーション・メニューを表示 させます。

### ④ INITIALIZE MANUAL を選ぶ

[▲][▼]ボタンを使って、INITIALIZE MANUALを選び、[ENTER] ボタンを押します。

### ⑤ 初期化するセクションを選ぶ



MANUAL内の全内容を初期化するか、1セクションを初期化するかを[VALUE]つまみで選択します。

#### 6 確定する

Initializing...

[INITIALIZE]アイコンにカーソルを移動し、[ENTER]ボタンを押し て確定します。

NOTE: 初期化を行わない場合は、[MENU/EXIT]ボタンを押します。



歴史や使われ方により、同じ機能でも呼び名は変化 します。この「マニュアル」はB-3/C-3といったメカニ カル・ラッチ式のプリセット・キーを持つハモンドオル ガンでは「アジャスト・プリセット」、電子オルガン935 (国内未発売)では「パネル・メモリー」、SX/CXと いった電子オルガンでは「キャンセル」と呼ばれてい ます。

本機がこの機能を「マニュアル」と呼んでいるのは、近 年のシンセサイザーとの親和性のためです。

# オルガン・パッチを選んで演奏する

オルガン・セクションの様々なパッチを選んで演奏します。

### 鍵盤に割り当てる(アロケート)



FOO1 V	TION I	B-3 D	LS		
ORGAN F001 V	∎ /intage	PART/0 0 ■ B-3 D		0	100
TYPE UPPER &LOWER B-3 PEDAL Normal	DRAWBA 8 8 8 0		PEDAL 8 0	8 8 8 5 0 (	<sup>R</sup> 000

プレイ画面(オルガン)

オルガン・セクションを本体の鍵盤(UPPER)に割り当てるために、ALLOCATEボタン群の[ORGAN]ボタンを押してランプを点灯させます。

アロケートされているのがオルガン・セクションのみの場合、 オルガン・セクション単体のプレイ画面が表示されます。 NOTE: 他の鍵盤にセクションを割り当てる→(P. 124)

### パッチを選ぶ

今回は例として、"F011 Classic Gospel" を選びます。

### ① カーソルをパッチ番号に移動する







目的のパッチを探しやすいよう、リスト表示を 行えます。リストを表示するには、カーソルが パッチ番号にある状態で[ENTER]ボタンを押 します。

### ③ パッチを選ぶ





 $\begin{bmatrix} VALUE \\ 0 \end{bmatrix} つまみを使い、希望するパッチ(例で$ は "F011 Classic Gospel")を選びます。リスト表示からプレイ画面に戻るには、 $<math>\begin{bmatrix} ENTER \end{bmatrix}$ または $\begin{bmatrix} PLAY \end{bmatrix}$ ボタンを押します。

### 音量を調節する

COMBINATION		
MAN	IUAL	
ORGAN F011 V Clas	PART / OCTAVE	OCT (EL VOL 127
PIANO	nd Piano Y-CF	0 1 127
ENSEMBLE F178▼ Lega	ato Strings	0 1 127
SYNTH F054 V Swe	ep Bass	0 Off 64
KYBD OCTAVE		



オルガン・セクションの音量を調節するには、同セクションの [VOLUME]を操作します。

NOTE: プレイ画面で、オルガン・セクションのVOLUMEを操作しても 同様の調節が行えます。



ENSEMBLE Debut toolaan F178▼ Legato Strings

0 1 127

0 Off 64



他のセクションを含めたUPPERパート全体のオクターブを移動す <sup>オクターブ</sup>を移動す るには、OCTAVE [DOWN]または[UP]ボタンを押します。ディス プレイにはオクターブ値が表示されます。

COMBINATION
MANUAL
ORGAN
PIANO PEDAL LOWER UPPER 0 1 127 F001 V Grand Piano Y-CF
ENSEMBLE DEDAL LOWER UPPER 0 1 127 F178 Legato Strings
SYNTH BEDAL LOWER UPPER 0 Off 64 F054▼ Sweep Bass
KYBD OCTAVE P 🕂 🛯 🕂 🖉 🖬



オルガン・セクションのみのオクターブを移動するには、プレイ 画面、オルガン・セクションのOCTAVEにカーソルを移動し、 [VALUE]つまみで調整します。 オルガン・セクションは、ハモンド伝統のトーンホイール・オルガン、後に登場した トランジスター・オルガン、荘厳なパイプ・オルガンを演奏するのに使用します。 ここではオルガン・セクションの、基本的な音作りの手順を説明します。

### <sup>、 MANUALを選ぶ</sup>

[MANUAL]ボタンを押し、ランプを点灯させます。MANUALとはその名の通り、様々な設定を手動で行うための特別なコンビです。新たにコンビを作成する場合や、演奏しながら次々と設定を変えていく「オン・ザ・フライ」スタイルの演奏を行う場合は、これを選んでおくと良いでしょう。

### MANUALを初期化するには?

たとえMANUALを選んでも、外から見えないパラメーター(発音域など)は意図しない状態になっていることがあります。このような場合は、MANUALの内容を初期化します(P. 99)。

### 鍵盤に割り当てる(アロケート)



### オルガン・ソロで割り当てる



オルガン・セクションにはUPPER、LOWER、PEDALの3パートが存在 します。

[ŎŘĠĂŇ ŠŎLŎ]ボタンはオルガン・セクションの全パートを「オン」、 他セクションを全て「オフ」します。即座に「オルガン独奏」の状態で演奏 できます。

### オルガン・タイプを選ぶ



どのようなキャラクターのオルガンを使うかを設定します。 方向ボタンで、カーソルをORGAN TYPE - UPPER&LOWERに 移動します。

[VALUE]つまみで、希望のオルガン・タイプを選びます。



7 /1 -

オルガン・セクションを本体の鍵盤(ÚPPER)に割り当てるために、 イロクロート ÁLLOCATÉボタン群の[ORGAN]ボタンを押してランプを点灯させま す。

NOTE: 他の鍵盤にセクションを割り当てる→(P. 124) NOTE: いずれかのプレイ画面でALLOCATE [ORGAN] だけをオンにす ると、オルガン・セクション用のプレイ画面が表示されます。

# ドローバーを引き出す



ドローバーはオルガンの基本的な音色を作るためのつまみです。鍵 盤を弾きながらドローバーを操作すると、確認が容易です。

### 音量を調節する



オルガン・セクションの音量を調節するには、同セクションの ボッューム [VOLUME]を操作します。

NOTE: プレイ画面、オルガン・セクションの "VOL" を操作しても同様 の調節が行えます。

# 

他のセクションを含めたUPPERパート全体のオクターブを移動す <sup>オクターブ</sup> るには、OCTAVE [DOWN]または[UP]ボタンを押します。ディス プレイにはオクターブ値が表示されます。

オルガン・セクションのUPPERパートのみのオクターブを移動する には、プレイ画面、オルガン・セクションのUPPER OCTAVEにカー ソルを移動し、「VALUE」つまみで調整します。

### パーカッションを足す



「パーカッション」とは打楽器では無く、ドローバー音にアクセントを付けるための打撃音です。

### ❶ [ỔN] ボタン

パーカッションを使うには、[ON]ボタンを押してランプを点灯させます。

#### **❷** [ŚÓFT] ボタン

パーカッションの音量を、通常(消灯)、弱音(点灯)とで切り替えます。

#### **④** [FAST] ボタン

パーカッションの減衰時間を、ゆっくり(消灯)、速い(点灯)とで切り替 えます。

### ④ [THIRD] ボタン

パーカッションの音程を、2倍音(消灯)、3倍音(点灯)とで切り替えます。

NOTE: パーカッションはオルガンタイプがA-100, B-3, C-3, Mellowの いずれかの場合で、且つUPPERパートにて発音します。

NOTE: パーカッションは更に細かい設定が行えます。(取扱説明書を参照)

### エフェクトをかける

#### ビブラート&コーラス

ドローバーの音程を一定の周期でわずかに変化させ、音色に暖かみを加えます。



### **0** [UPPER], [LOWER] ボタン

ビブラート効果のオン/オフを行います。ランプ点灯中がオンです。

#### 

ビブラート&コーラス効果の深さを設定すると同時に、原音と混ぜ てコーラス効果を得るかどうかを選びます。

オルガン・タイプ	効果	MODEの働き
A-100, B-3, C-3, Mellow	ビブラート&コーラス	V: ビブラート効果 C: コーラス効果 数字: 効果の深さ
Vx, Farf, Ace	ビブラート	V-1 ~ C-3:の順で 効果が浅い ~ 深い
Pipe	トレミュラント	V-1 ~ C-3:の順で 効果が浅い ~ 深い

NOTE: ビブラート/コーラスは速さなど細かい設定が行えます。 (取扱説明書を参照)

#### レスリー

回転するローターによって立体的でダイナミックな音の臨場感を作るエフェクトです。



### **0** [BYPASS] ボタン

レスリー効果を得るには、このボタンを押してランプを消灯させます。

● [FAST] ボタン

ローターのモードを高速(ファースト)か否かに切り替えます。点灯時がファーストです。

**④** [STOP] ボタン

[FAST]ボタンを消灯させた際にローターを低速(スロー)にするには、ボタンを押してランプを消灯させます。同じく停止(ストップ)させるには、ランプを点灯させます。

NOTE: 外部レスリースピーカーを接続した場合も、これらのボタンでコントロールを行います。 NOTE: レスリーエフェクトは回転数など細かい調整が行えます。(取扱説明書を参照)

### <u>オーバードライブ</u>

アンプに過大入力したような、歪みのある音を作ります。



### 0 [0N] ボタン

オーバードライブ効果を得るには、このボタンを押してランプを点灯させます。

#### ❷ [OVERDRIVE] つまみ

オーバードライブ効果の深さを調節します。

NOTE: オーバードライブは更に細かい設定が行えます。(取扱説明書を参照)

#### その他のエフェクト

### マルチエフェクト

トレモロ、ワウといった様々な効果が得られます。(取扱説明書を参照)

リバーブ

ホールで演奏しているような残響が得られます。(P. 126)

#### tips 各ボタンとモード一覧

ボタン			モード	
BYPASS	STOP	FAST	CH=1	CH=3 & 内蔵レスリー エフェクト
Off	Off	On	Fast	
Off	Off	Off	Slow	
Off	On	On	Fast	
Off	On	Off	Stop	
On	On	On	Fast	
On	On	Off	Stop	Bypass
On	Off	On	Fast	
On	Off	Off	Slow	

#### tips レスリー効果とは?

ー般的にレスリースピーカーにはアンプと2つのロー ター、高音担当の「ホーンローター」と低音担当の「ド ラムローター」が内蔵されています。 各ローターにはスピーカーと速度可変のモーターが

付いていて、ドップラー効果による独特の揺らぎを 伴ったサウンドが得られるようになっています。 また、機種によってはローターだけでなく、一般の固 定スピーカーも備え、切り替えて使用できるものも 存在します。ローターに音声を送る回線を「ロータ リーチャンネル」、固定スピーカーに音声を送る回線 を「ステーショナリーチャンネル」と呼びます。 内蔵のレスリーエフェクトはこれらをシミュレートし ており、ステレオ接続で最良の効果が得られるよう に作られています。



# オルガン・セクションの詳細

前項で演奏したオルガン・セクションについて、もう少し詳しく説明します。

### 鍵盤とパート

多くのハモンドオルガンは3段鍵盤で、例えばUPPERまたはSWELL鍵盤ではメロディ用の太い音色、LOWERまたはGŘEAL鍵盤ではコード用のメローな音色、PEĎAL鍵盤ではベースライン用のずっしりとした音色というように、それぞれの鍵盤で異なった設定で演奏するのが一般的です。

本機のオルガン・セクションでも同様の設定ができますが、本機の鍵盤は手鍵盤二段だけ ですので、実現には手鍵盤とペダルパートを連動させたり(マニュアル・ベース)、外部の鍵 盤を接続したりといった工夫を行います。

### オルガン・タイプ

「オルガン」には様々な種類が存在します。ロックやジャズ、そしてゴスペルで大活躍する トーンホイール・オルガン、1960年代のポップスでよく聴かれたトランジスター・オルガン、 クラシック音楽や礼拝に使われるパイプ・オルガン……。いずれも特徴的な音色を持って います。

本機では「オルガン・タイプ」の切り替えにより、それらのオルガン演奏に対応します。

### <u>トーンホイール(A-100、B-3、C-3、Mellow)</u>



ハモンドオルガンの特徴的なトーンホイールを再現したタイプです。ハモンドオルガンは 元々パイプ・オルガンの模倣から始まったのですが、現在では独自の音色世界を形成して います。

A-100、B-3、C-3はそれぞれのモデルを再現したトーンホイール・サウンドです。

Mellowは厳密に言えばトーンホイールではありません。年代が下りハモンドオルガンが電子化され(トランジスターを使用したGT-7やLSIを使用したConcord等)、理想的な正弦波が作れるようになった状態を再現しています。

### トランジスター(Vx、Farf、Ace)



トランジスターが一般化すると、トーンホイールや真空管の代わりにトランジスター回路を使い、軽量化されたオルガンが登場しました(Ace Tone TOP-6等)。メーカーやモデルによって回路方式は様々ですが、ここでは代表的な3タイプを再現しています。

 Vx
 三角波と方形波をいくつかのフッテージで組み合わせるタイプ

 Farf
 複数のフィルターを通った音声波形をタブレットスイッチで組み合わせるタイプ

 Ace
 複数のフィルターを通った音声波形をタブレットスイッチで組み合わせるタイプ



### <u>パイプ(Pipe)</u>



パイプ・オルガンは空気をパイプに送り、振動させることで発音します。パイプ・オルガンに は管弦楽器を模倣する歴史があったことが各ストップから伺えますが、ミクスチャーやセ レステなどパイプ・オルガンとしての独自の進化が見られます。

本機ではドローバーを使うため、実際のパイプオルガンとは多少操作感が異なりますが、 ストップの組み合わせによる音づくりは十分行えます。

> tips PEDALパートのオルガン・タイプ 手鍵盤(UPPER&LOEWR)でいずれかのトーン ホイール・オルガンが選ばれた場合、PEDALパー トのオルガン・タイプは、トーンホイールを基とした Normalと電子発振を基としたMutedの二種類か ら選択できます。これは、演奏のスタイルによって PEDALパートに求められる音色が異なるためです。 トランジスター・オルガンではMutedが、パイプ・オル ガンではPipeが自動的に選択されます。

本機の9本のドローバーは、基本的な音色を作るためのつまみです。ドローバーには、1~8 の数字が付いています。数字が見えなくなるまでドローバーを押し込むと、そのドローバー の音は鳴らなくなります。また、ドローバーをいっぱいに引き出すと、そのドローバーの音量 は最大になります。

[MĂNUÁL]が選択されている場合を除き、実際のドローバー・レジストレーション(各ドローバーの引き出し具合)はディスプレイに表示された値です。それに対して操作したドローバーのみ更新されます。

### ドローバー(トーンホイール:A-100、B-3、C-3、MELLOW)



中央のC(ド)を押さえたとき、各ドローバーの音程は上図のようになります。また、ドロー バーに記されているフィート(´)という表示は、元々パイプオルガンのパイプの長さから転 用された言葉です。

各ドローバーには1~8の数字が記されていますが、これは音色を作る上でのボリュームであると同時に、簡単にセットするための目印です。

例えば、クラリネットの音を出すには、基音(8<sup>-</sup>)と奇数倍音のドローバー、第3倍音(2%<sup>-</sup>) と第5倍音(1%<sup>-</sup>)を引き出します。また、これら3本のドローバーのうち、右側を多めに、 左側を少なめに引き出すと高い音の成分が多くなり、硬い音色になります。逆に、左側のド ローバーを多めに引き出すと、柔らかい音色になります。

このように、ドローバーを使い、同じ音色でも曲の流れや好みに応じて微妙に音の変化を作ることができます。





トーンホイール・オルガンの場合、各バーとフッテージとの対応はドローバー手前の"TW"列をご参照ください。
## UPPER/LOWERパートで使うドローバー

ドローバーの色分けはハモンドの伝統であり、またそれらはドローバーで素速く倍音を組 み立てるための目印です。



各ドローバーの中で、白の左端(8´)のドローバーが基音(基準になる音程)を作ります。その他の白いドローバーは右へ行くほどオクターブずつ高くなる、偶数倍音です。

<u>黒いドローバー</u>



黒いドローバーの音は、基音に対して5度、3度関係の音程(奇数倍音)になっていますが、豊かな音色を組み立てるうえで重要な役割を果たします。甘く柔らかな響きを持つホルン、艶のある弦楽器など、全て異なる倍音の成分を含んでいるのです。

茶色のドローバー



左端の2本の茶色いドローバーは、音色に深みと豊かさを加える役 目をします。左の16´は8´の1オクターブ下の音、5½´は16´を基 音とする第3倍音です。

通常は8 ′を基音として音色の組み合わせをしますが、音色に深み を加えたり、鍵盤上の音域を1オクターブ広げたいときなどには、 16 ′を基準に音づくりをします。

## PEDALパートで使うドローバー



ŶEDALパートは主にベースラインを演奏するためのもので、倍音 の調節には16´及び8´の2本のドローバーを使用します。 16´で重低音を、8´はその上のオクターブの音を作り出します。 ペダルパートのレジストレーションはディスプレイ中央に表示され ます。左側が16´、右側が8´です。

## ドローバー・レジストレーション・パターン

パイプオルガンの大きさやストップ数に関係なく、全ての音色は4つの体系に分類されます。その4つの体系――フルート、リード、ストリング、ダイアペーソン――は、ドローバーではそれぞれの体系に応じたパターンがあり、簡単に作ることができます。

# **Flute family (2 step pattern)** $\frac{16}{51/3}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{4}{64}$ $\frac{2^{2}/3}{5}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{13/6}{5}$ $\frac{11/3}{5}$ $\frac{1}{5}$

Accompaniment Flute 8′ I	00	8460	000
Accompaniment Flute 8' II	00	3220	000
Accompaniment Flute 8' III	00	8600	000
Chorus of Flutes 16′	80	8605	002
Orchestral Flute 8′	00	3831	000
Piccolo 2′	00	0006	003
Stopped Flute 8′	00	5020	000
Tibia 8′	00	7030	000
Tibia 4′	00	0700	030
Tibia (Theater) 16′	80	8605	004
Wooden Open Flute 8′	00	8840	000

#### ダイアペーソン ファミリー チェック マーク パターン Diapason family (check mark pattern)



Accomp. Diapason 8'	00	8874 210
Chorus Diapason 8'	00	8686 310
Diapason 8 <sup>7</sup>	00	7785 321
Echo Diapason 8'	00	4434 210
Harmonic Diapason 16'	85	8524 100
Harmonic Diapason 8'	00	8877 760
Harmonic Diapason 4'	00	0606 045
Horn Diapason 8'	00	8887 480
Open Diapason 8'	01	8866 430
Solo Diapason	01	8855 331
Wood Diapason 8'	00	7754 321



Bassoon 16	44 /000 000
Clarinet 8'	00 6070 540
English Horn 8'	00 3682 210
Flugel Horn 8'	00 5777 530
French Horn	00 7654 321
Kinura 8'	00 0172 786
Oboe 8'	00 4764 210
Trombone 8'	01 8777 530
Trumpet 8'	00 6788 650
Tuba Ŝonora 8'	02 7788 640
Vox Humana 8'	00 4720 123

#### ストリング ファミリー ボ ウ パ ターン String family (bow pattern)



Cello 8'	00 3564 534
Dulciana 8′	00 7770 000
Gamba 8′ I	00 3484 443
Gemshorn 8'	00 4741 321
Orchestral String 8'	00 1464 321
Salicional 8'	00 2453 321
Solo Viola 8′	00 2474 341
Solo Violin 8'	00 3654 324
Viola da Gamba 8′	00 2465 432
Violina 4′	00 0103 064
Violone 16'	26 3431 000

ドローバー・レジストレーションは、2、4、3という桁でグループ分けされています。ドロー バーの「2-4-3」数字形式は、特定のセッティングを簡単に見つけられるための、ハモンド 当初からの慣習です。左端の2桁は茶色のドローバーを、中央の4桁は8、4、2%、2<sup>2</sup>、2<sup>2</sup>の ドローバーを、残った3桁は右端の3つのドローバーを、それぞれ表します。

## 近代的なドローバー・レジストレーション

前ページで紹介したドローバー・レジストレーションは古典的なもので、アコースティック楽器 やパイプオルガンに近い音を出す電子楽器がまだ登場しない頃、ドローバーでそれらを模倣し た結果です。近代になると他の楽器の模倣ではなく、よりハモンドオルガンの特徴的な音色が 追求されるようになりました。









tips パーカッションを使うと1 ´のサウンドがキャンセル されます。これを利用して、レジストレーションは "Bluesy"にしておき、[ON]ボタンを「オン/オフ」す ることで"Jazz"と"Bluesy"とを切り替える演奏テク ニックがあります。 ドローバー(VX)



Vxタイプのオルガンにはドローバーが付いて いますが、ハモンドオルガンのそれとは働きが 異なります。

左の4本はそれぞれ整数倍の音程を持つバーです。これらはハモンドオルガンと働きは同じです。その右のII、III及びIVは複数の音程が発音する「ミクスチャー」と呼ばれるバーです。

右端の2本は前述のフッテージによる組み合わせを暗い音色(~)で発音させるか、または明るい音色(个)で発音させるかを調節するためのミキサーです。

従って、音を出すためには左側7本のいずれか と、右側2本のいずれかがどちらも引き出され ていなければなりません。

**tips フッテージ** 8、4、など、管の長さを、(フィート)単位で表記した ものを「フッテージ」と呼びます。 例えば8、とは、5オクターブの鍵盤を持つパイプオル ガンの最低音Cを打鍵した際に、8、の長さを持つ管 が発音するという意味です。





## ドローバー(FARF、ACE)



## ドローバー(PIPE)

### F1: Classic



### F2: Theatre 1



Pipeタイプでは実際のパイプオルガンがそう であるように、各バーと音色との関係はパート により異なり、例えばF1"Classic"では左から フルー管、ミクスチャー、リード管の順に音色 が並んでいます。本機ではストップを引く代わ りにドローバーを引いて操作します。

- NOTE: Pipeタイプが選択されている場合、ドローバーは古典的なパイプオルガン同様に動作します。ドローバーを引くとパイプ音が発音し、押し込むと消音します。音量変化では無く、「鳴る」「鳴らない」のいずれかです。
- NOTE: F1、F2等はカスタム・セットの番号を表し ます(取扱説明書を参照)。

NOTE: Pipeタイプにはレスリー効果はかかりません。

#### tips ストップ

パイプオルガンではセッティングを作るため、使わな いパイプに音栓をして空気の流れを止めます。これを ストップと呼びます。



	111010	English	Drass	TIDIG		10/	TIDIG	TIDIG	111010
UPPER:	Clausa	Post Horn	Trumpet	Clausa	Clarinet	Humana	Clausa	Clausa	Clausa
	16′	16´	8´	8´	8´	8′	4′	2⅔′	2′
	Brass			Viol			Vox	Viol	
LOWER:	Trumpet	Diapason	Clarinet	Celeste	Oboe	Flute	Humana	Celeste	Flute
	8´	8´	8´	8´	8´	8′	8′	4′	4′
PEDAL:	Tibia 16′ + Flute 8′	C	)iapason 8 + Flute 4´	ſ					

## レジストレーションをドローバーに合わせる



パッチを呼び出すと、ドローバーレジストレーションは物理的なドローバーのそれではな く、記憶されていたものに置き換えられます。この状態で何かドローバーを動かすと、動か したフッテージのみがレジストレーションに反映されます。

レジストレーションをドローバーに合わせるには、オルガン・セクション[ORGAN SOLO] ボタンをランプが点滅するまでしばらく押し続け、離してください。物理的なドローバーの レジストレーションが反映されます。

### 現在の状態を見る



オルガン・セクションの現在の状態は、プレイ画面の「オルガン・セクション」で見られます。 この画面には、[PLAY]を何回か押すか、オルガン・セクションのみをアロケートすることで 来られます。

## ピアノ/アンサンブルを演奏する

ピアノ/アンサンブル・セクションを使って、ピアノや管弦楽器 といった様々な音色を演奏します。

### 鍵盤に割り当てる(アロケート)



プレイ画面(総合)

### パッチを選ぶ

今回は例として、"EP Tine Mk2"を選びます。

### ① カテゴリーを選ぶ

LIST	
PIANO -E.PIANO-	
NUMBER NAME 1 / 25	VOLUME
F024 : EP Tine Mk1	A. PIANO
F025 : EP Tine Mk1 Pan	
F026 : EP Tine Mk1 Phas	EDIT CLAV
F027 : EP Tine Mk1 Cho	
F028 :EP Tine Mk1 OD 🗸 🗸 🗸	
AII A.PIANO <u>E.PIANO</u> HARPSI <b>&gt;</b>	

ピアノ/アンサンブル・セクションを本体の鍵盤 ( $\vec{JPPER}$ )に割り当てるために、 $\vec{ALLOCATE}$ ボタン群の[ $\vec{PIANO}$ ] / [ $\vec{ENSEMBLE}$ ]ボタンを押してランプを点灯させます。

プレイ画面では、オンになったセクションが明るく表示されます。 NOTE: 他の鍵盤にセクションを割り当てる→(P. 43)

希望するパッチのカテゴリー(例では[E. PIANO]ボタン)をピアノ /アンサンブル・セクションのボタン群より選びます。

ディスプレイにはそのカテゴリーのパッチリストが表示されます。

ST	-				
NUMBER	1	NAME		1 / 1	5
F107	1	Nylon Gt			
F108	:	Steel Gt			1
F109	:	Nylon+Ste	el Gt		1
F110	:	Steel Gt Du	o Pod		٦
F111	:	12-Strina G	t		1
HARPSI	l	CLAV	CH.PERC	GUITAR	F



### <u>カテゴリー「OTHER」</u>

セクションのカテゴリー・ボタン群には[OTHER]というボタンがあ ります。これには表面のボタン群に入りきらなかったカテゴリーが 収録されています。

[OTHER]内のカテゴリーを選択するには、まず[OTHER]ボタンを 押してパッチリストを表示させ、続いて[PAGE]ボタンで希望するカ テゴリーを選びます。

### ② パッチを選ぶ



[VALUE]つまみを使い、希望するパッチ(例では "EP Tine Mk2") を選びます。

プレイ画面に戻るには、 $[\stackrel{I}{ENT} 2R]$ または $[\stackrel{P}{PL} AY]$ ボタンを押します。

## 音量を調節する

COMBINATION
▼ MANUAL
PART / OCTAVE OCT VEL VOL ORGAN 0 0 0 0 127
PIANO REDAL LOWER UPPER 0 127 F001 V Grand Piano Y-CF
ENSEMBLE PEDAL LOWER UPDER 0 127 F178▼ Legato Strings
SYNTH PEDAL LOWER UPDEE 0 Off 64 F054▼ Sweep Bass



ピアノ/アンサンブル・セクションの音量を調節するには、同セク ションの[VOLUME]を操作します。

NOTE: プレイ画面で、ピアノ/アンサンブル・セクションのVOLを操作し ても同様の調節が行えます。

## ベロシティ感度を調節する



ピアノ/アンサンブル・セクションのベロシティ(鍵盤を弾く強さ)に 対する感度を調節するには、プレイ画面、ピアノ/アンサンブル・セ クションのVELにカーソルを移動し、[VALUE]つまみで調整しま す。

値がOFFでは固定、1ではベロシティ通りの発音を行い、2~4と値が大きくなるにつれ弱いベロシティで弾いても強く弾いたのと同じ 発音をします。

NOTE: パッチによって、ベロシティへの対応/非対応が異なります。

## オクターブを調節する

COMBINATION		
T MAN	UAL	
	PART / OCTAVE	OCT VEL VOL
ORGAN		127
F021 Princ	cipal Chorus	
PIANO	PEDAL LOWER UPPER	0 1 127
F001 V Gran	d Piano Y-CF	
ENSEMBLE	PEDAL LOWER UPPER	0 1 127
F178▼ Lega	to Strings	
SYNTH	PEDAL LOWER UPPER	0 Off 64
F054▼ Swee	ep Bass	
KYBD OCTAVE		



他のセクションを含めたUPPER鍵盤全体のオクターブを移動する <sup>オクタターブ</sup>を移動する には、OCTAVE [DOWN]または[UP]ボタンを押します。ディスプ レイにはオクターブ値が表示されます。

ORGAN		12
F021 Prin	cipal Chorus	
PIANO	PEDAL LOWER UPPER	0 112
F001 Gra	nd Piano Y-CF	
ENSEMBLE	PEDAL LOWER UPPER	0 112
F178 Lega	ato Strings	
SYNTH	PEDAL LOWER UPPER	0 Off 64
F054 V Swe	ep Bass	
KYBD OCTAVE	POLOUO	



ピアノ・セクションのみのオクターブを移動するには、プレイ画面、ピ アノ・セクションのOCTにカーソルを移動し、[VALUE]つまみで調 整します。

> tips ピアノとアンサンブルの違い セクション名「ピアノ」「アンサンブル」は便宜的なも ので、ふたつのセクションは同じように使うことがで きます(例えば「ピアノ」セクションでもストリングス を演奏できます)。しかしながら、トップパネルで素早 く選択できるカテゴリーが異なります。

## モノシンセ・パッチを選んで演奏する

モノシンセ・セクションの様々なパッチを選んで演奏します。

## 鍵盤に割り当てる(アロケート)



•			/			
				Μ	ASTER TRA	ANSPOSE + 5
	SYNTH	Swe	PEDA ep Ba	PART L		0 Off 64
	OSC TYPE Duo	<sup>1</sup> [ ጦ		ост -1 →⊕	FILTER Fc RESO 32 0	EG PITCH & FILTER
	LFO RATE 92 PORTA. RATE 0		иреј+[D] жн -12 0		ед DEPTH +45	AMPLITUDE
	KYBD OCT	AVE	₽ +1	U EI I	u <u>-</u> 1	

プレイ画面(モノシンセ)

モノシンセ・セクションを本体の鍵盤(ÚPPER)に割り 当てるために、ÁLLOCATEボタン群の[ŠYŇTH]ボタ ンを押してランプを点灯させます。

アロケートされているのがモノシンセ・セクションのみ の場合、モノシンセ・セクション単体のプレイ画面が表 示されます。

NOTE: 他の鍵盤にセクションを割り当てる→(P. 124)

## パッチを選ぶ

今回は例として、 "F048 4th Saw Ld" を選びます。

### ① カーソルをパッチ番号に移動する



方向ボタンを使って、カーソルをモノシンセ・セ クションのパッチ番号に移動します。

② リストを表示する



目的のパッチを探しやすいよう、リスト表示を行えます。リストを表示するには、カーソルがパッチ番号にある状態で[ENTER]ボタンを押します。

### ③ パッチを選ぶ



[VALUE]つまみを使い、希望するパッチ(例では "F048 4th Saw Ld")を選びます。

リスト表示からプレイ画面に戻るには、[ENTER]または[PLAY]ボタンを押します。

## 音量を調節する

COMBINATION
▼ MANUAL
PART / OCTAVE OCT VEL VOL
ORGAN 🗳 0 🖬 0 🛄 0 127
F021 V Principal Chorus
PIANO PEDAL LOWER UPPER 0 1 127
F001 V Grand Piano Y-CF
ENSEMBLE PEDAL LOWER UPPER 0 1 127
F178▼ Legato Strings
SYNTH PEDAL LOWER UPPER 0 (1 64)
F054 V Sweep Bass
KYBD OCTAVE POLOUO



## オクターブを調節する



モノシンセ・セクションの音量を調節するには、同セクションの 『VOLUME]を操作します。

NOTE: プレイ画面で、モノシンセ・セクションのVOLを操作しても同様の調節が行えます。

他のセクションを含めたUPPER鍵盤全体のオクターブを移動する <sup>\* クッターブ</sup> には、OCTAVE [DOWN]または[UP]ボタンを押します。ディスプ レイにはオクターブ値が表示されます。

COMBIN	ATION					
V	MAN	UAL				
		PART	/ OCTAVE	00	CT VEI	VOL
ORGAN		P 0 L	0	0		127
F021 🔻	Princ	ipal Ch	orus			
PIANO		PEDAL C	DWER UPP	ER	0 1	127
F001 🔻	Gran	d Pianc	Y-CF			
ENSEM	BLE	PEDAL 🔣	DWER UPP	ER	0 1	127
F178 🔻	Lega	to Strin	igs	Ē		
SYNTH		PEDAL LO	WER UPP	ER	0 I) f	f 64
F054 🔻	Swee	ep Bass	5	e e		
KYBD O	CTAVE	P O L	0 0	0		



モノシンセ・セクションのみのオクターブを移動するには、プレイ画 面、モノシンセ・セクションのOCTにカーソルを移動し、[VALUE] つまみで調整します。

	TION MANUAL	Μ	IASTER TRA	NSPOSE +5
SYNTH F054 V	PEDAI Sweep Bg	PART LOWER		0 Off 64
OSC TYPE Duo		ост1)	FILTER Fc RESO 32 0	EG PITCH & FILTER
LFO RATE 92	<sup>2</sup> NN [TYPE]+[D]	Ī		AMPLITUDE
PORTA. RATE 0	VOL 0		+45	
KYBD OCT	AVE P +1	E <u>= 1</u>	u _1	



オシレーター(発振器)のオクターブを移動するには、モノシンセ・セ クションのOCTAVE [DOWN]または[UP]ボタンを押します。ディ スプレイにはオクターブ値が表示されます。

## モノシンセ・パッチを作成する

モノシンセ(単音のシンセサイザー)・セクションを使って、音作 りと演奏を行います。





[MĂNUAL]ボタンを押し、ランプを点灯させます。MANUALとはその名の通り、様々な設定を 手動で行うための特別なコンビです。新たにコンビを作成する場合や、演奏しながら次々と設 定を変えていく「オン・ザ・フライ」スタイルの演奏を行う場合は、これを選んでおくと良いでしょ う。

### MANUALを初期化するには?

たとえMANUALを選んでも、外から見えないパラメーター(発音域など)は意図しない状態になっていることがあります。このような場合は、MANUALの内容を初期化します(P. 99)。

### 鍵盤に割り当てる(アロケート)



モノシンセ・セクションを本体の鍵盤 (UPPER) に割り当てるために、 $\acute{ALLOCATE}$ ボタン群の [ $\check{SYNTH}$ ]ボタンを押してランプを点灯させます。

### 最初の設定



音作りを始める前に、各つまみをこのように設定しておくと操作が しやすいでしょう。

## 音量を調節する



モノシンセ・セクションの音量を調節するには、同セクションの[VOLUME]を操作します。 NOTE: プレイ画面で、モノシンセ・セクションのVOLUMEを操作しても同様の調節が行えます。





他のセクションを含めた<u>UPPER鍵盤全体</u>のオクターブを移動するには、OCTAVE [DOWN] または[UP]ボタンを押します。ディスプレイにはオクターブ値が表示されます。

<u>モノシンセ・セクションのみ</u>のオクターブを移動するには、プレイ画面、モノシンセ・セクションのOCTAVEにカーソルを移動し、[VALUE]つまみで調整します。

<u>オシレーター(発振器)</u>のオクターブを移動するには、モノシンセ・セクションのOCTAVE [DOWN]または[UP]ボタンを押します。

## オシレーター(発振器)を設定する



### 波形を選ぶ(オシレーター・タイプ)

[OSC TYPE]ボタンを押して、基本的な波形を選びます。

### <u>波形を調整する(モディファイ)</u>

[PITCH]、[DEPTH]つまみを使って、波形を調整します。

NOTE: オシレーター・タイプについて詳しくは、123 ページの「オシレーター・タイプと特徴」を ご参照ください。

## 音程を滑らかに変化させる(ポルタメント)



ポルタメント効果の時間を、PORTAMENTO [ŘATÉ]つまみで調節します。

NOTE: ポルタメント効果はパッチ・パラメーター "PORTAMENTO ON"及び、本体低音側の [PORTAMENTO] ボタンが「オン」である場合に有効です。

### **tips** ポルタメント

ポルタメントとは、フレーズを演奏した際に、前の音 と次の音との音程を、滑らかに変化させながら繋ぐ 機能です。

## 音の明るさを調整する(フィルター)



### **0** [ĈŮŤOFF] つまみ

フィルターの遮断周波数(Cutoff Frequency)を変え、基本的な音の明るさを調節します。

 $\Theta$  [RESONANCE]  $\Im$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

フィルターを共鳴(レゾナンス)させることで[CUTOFF]つまみで設定した周波数付近を強調し、癖のある音を作ります。

### € [EG ĎEPTĤ] つまみ

後述するエンベロープ・ジェネレーターを使って、どの程度音の明るさを変化させるかを設 定します。

## 時間的な変化をつける(エンベロープ)

エンベロープ・ジェネレーターとは、音を時間的に変化させるための仕組みです。

エンベロープを使って、音量(アンプリチュード)、フィルター、ピッチを変化させられます。

- PITCH & FILTER ENVELOPE

音量......[AMPLITUDE]側のエンベロープで変化を設定します。

### ❶ [ÁTŤÁCK] つまみ

打鍵してから値が最大になる時間を設定します。

### ❷ [ĎĖĆĂY] つまみ

最大値から、次に述べるサステイン・レベルに値が変化する時間を設定します。

### 

鍵を押し続けた際に、最終的に到達する値を設定します。

❹ [ŘEĽEÁSÊ] つまみ

離鍵してから、値が0になるまでの時間を設定します。

## 音を周期的に変化させる(LFO)



LFO(Low Frequency Oscillator)を使って、ビブラートやトレモロなど、音に周期的な変化を付けられます。

NOTE: 初期状態では、[MODULATION]ホイールを奥へ回すとLFOによ るビブラートがかかります。LFOは波形やかかりかたを設定できます (取扱説明書を参照)。

## エフェクトをかける

モノシンセ・セクションには、コーラスやディレイといったマルチ・エフェクトとオーバード ライブがかけられます。(取扱説明書を参照)

### 現在の状態を見る



モノシンセ・セクションの現在の状態は、プレイ画面の「モノシンセ・セ クション」で見られます。

この画面には、[PLAY]を何回か押すか、モノシンセ・セクションのみを アロケートすることで来られます。

## オシレーター・タイプと特徴

往年のシンセサイザーのオシレーター(発振器)には様々な波形や 変調方法がありますが、モノシンセ・セクションのオシレーターは代 表的な6タイプを備えています。

デュオ Duo



二つの周波数の異なるオシレーターが発音します。OSC1は本来の 音程で、OSC2は演奏に対して最大1オクターブの「ずれた」音程で 発音します。OSC2の音量を0にすると、完全な単音が得られます。

ベースやリード、擬似的な和音まで、最も多用途に使えるオシレー ター・タイプです。

パラメーター	操作	説明
OSC2 PITCH	PITCH	OSC2の音程ずれ(半音単位)
OSC2 VOLUME	DEPTH	OSC2の音量
OSC1 WAVE	[TYPE] +	OSC1の波形(Sawtooth, Square, Saw+Sqr)
	PITCH	
OSC2 WAVE	[TYPE] +	OSC2の波形(同上)
	DEPTH	

#### ュ<sub>ニ</sub>ッン Unison



多数のオシレーターが、本来の音程に「近い音程」で発音します。

分厚い音を作るだけでなく、意図的に調子外れの音を作りたい場 合にも向いています。

パラメーター	操作	説明
DETUNE	PITCH	オシレーター間のディチューン量
NUMBER	DEPTH	オシレーターの数
OSC1 WAVE	[TYPE] +	基音の波形(Sawtooth, Square, Saw+Sqr)
	PITCH	
UNISON WAVE	[TYPE] +	ユニゾン音の波形(同上)
	DEPTH	

#### <sup>κ μ ス</sup> Pulse



単一のオシレーターがパルス波を発音します。パルス幅を変え続け ると、まるでディチューンやコーラス効果がかかっているかのように 聞こえます。

笛のような音や、昔のゲーム機のような音に向いています。

パラメーター	操作	説明
PULSE WIDTH	PITCH	パルス幅(0~127:50~90[%]相当)
MOD DEPTH	DEPTH	パルス幅変調の深さ
MOD SOURCE	[TYPE] +	変調元(PitchEG, LFO, Note)
	DEPTH	

#### シンク Sync



二つのオシレーターがあり、OSC1は演奏に対して「ずれた」音程で 発音しようとしますが、本来の音程で発音するOSC2に強制的に同 期させられるため、強烈な倍音が発生します。

OSC1の音程をゆっくりと動かして得られる音色変化を使った、ロングトーンのメロディに向いています。

パラメーター	操作	説明				
OSC1 PITCH	PITCH	OSC1の音程ずれ				
MOD DEPTH	DEPTH	OSC1の音程変調の深さ				
MOD	[TYPE] +	変調元(Pitch EG、LFO、Note)				
SOURCE	DEPTH					

FM



二つのオシレーターがあり、OSC1の周波数(正確には位相)を、 OSC2で変調します。それぞれの周波数の「和」と「差」に関連する 複数の倍音が発生します。

OSC2の音程を低くすれば管楽器のような音に、高くすれば金属的な音に向いています。

FB(フィードバック)をHalfに設定すると弦楽器のような音が、Full に設定するとノイズ的な音を作りやすくなります。

パラメーター	操作	説明
OSC2 PITCH	PITCH	OSC2の音程(0.5,1~16[倍])
MOD DEPTH	DEPTH	OSC2からOSC1への変調の深さ
FEEDBACK	[TYPE] +	OSC2のフィードバック量(Off, Half, Full)
	DEPTH	

ノィズ Noise



オシレーターはノイズを発音します。低いサンプリング周波数では それが「ランダムな音程の羅列」として聞こえます。

サンプリング周波数を高く設定すると「海岸の波」、少し下げると 「ノイズ・パーカッション」、更に下げると「レトロなSF」といった音 に向いています。

パラメーター	操作	説明
SMPL FREQ	PITCH	サンプリング周波数(0~127)
MOD DEPTH	DEPTH	サンプリング周波数への変調の深さ(0 ~ 127)
NOISE TYPE	[TYPE] +	ノイズの種類(Red, Pink, White)
	PITCH	
MOD	[TYPE] +	変調元(PitchEG, LFO, Note)
SOURCE	DEPTH	

## セクションやパートを組み合わせる

本機の4つのセクションや、オルガン・セクションの3つのパートを組み合 わせて各鍵盤に割り当てることで、多彩な演奏が行えます。

## セクションと鍵盤



Upper or, Swell  $\rho_{\rm max}$ Lower or, Great Peda ZR Þ TA

本機には4つのセクション(オルガン、ピアノ、アンサンブル、モノシンセ)が存在し、それぞ れの「アロケート」をオンにすることで同時に演奏することができます。またオルガン・セク ションにはÚPPER、LOWER、PEDALの3パートが存在します。

### セクションを割り当てる(アロケート)

- UPPFR鍵盤 単に各セクションのボタンを押してオン/オフします。ランプは赤色で点灯します。 LOWER鍵盤 [LOWER]ボタンを押しながら各セクションのボタンをオン/オフします。ランプは 緑色で点灯します。
- **PEDAL鍵盤** [PEDAL]ボタンを押しながら各セクションのボタンをオン/オフします。ランプは [PEDAL]ボタンが押されている間、緑色で点灯します。
- NOTE: アロケートの動作を変更できます(取扱説明書を参照)。



[ORGAN SOLO]ボタンは、オルガン・セクションの全パートを「オン」、他セクションをすべ て「オフ」します。ワンタッチで「オルガン独奏」が得られます。

### オクターブを調整する



各鍵盤のオクターブを調整するには、

**UPPER鍵盤** 単にOCTAVE [DOWN] [UP] ボタンを押します。

LOWER鍵盤 [LOWER] ボタンを押しながら、OCTAVE [DOWN] [UP] ボタンを押します。 **PEDAL鍵盤** [PEDAL] ボタンを押しながら、OCTAVE [DOWN] [UP] ボタンを押します。

現在のオクターブ値が「0」ではない場合、各ボタンのランプが点灯し、ディスプレイにも表 示されます。

NOTE: 各セクションごとのオクターブを設定できます(P. 119)

#### tips [ORGAN] ボタンが橙色で点灯

オルガン・セクションは3パート・オルガン機能により 複数の鍵盤に同時にアロケートできます。 オルガン・セクションがUPPERとLOWER共にアロ ケートされた場合、[ORGAN]ボタンのランプは橙色 に点灯します。これは、光の加算によるものです。

#### tips 複数のセクションを割り当てる

ある鍵盤に複数のセクションを割り当てるには、それ らのボタンを同時に押します(例: ピアノとアンサン ブルをUPPERに割り当てる)。



tips オルガン・ソロからの復帰

[ORGAN SOLO]ボタンを「オン」から「オフ」にする と、各セクションのアロケートは以前の状態に戻りま す。

コンビの記録を行うと、[ORGAN SOLO]ボタンの 「オン」「オフ」に関係なく現在のアロケートが記録 されます。

## ロワー鍵盤でペダルパートを演奏する(ペダル・ トゥ・ロワー)



ペダル・トゥ・ロワー機能を使うと、PEDALパートをペダル鍵盤の代わりにロワー鍵盤で 演奏できます。

ペダル・トゥ・ロワー機能を使うには[PEDAL TO LOWER]ボタンを押してランプを点灯させます。

NOTE: ペダル・トゥ・ロワー機能は発音範囲や条件を設定できます(P.45)。

### ペダル鍵盤でロワーパートを演奏する(ロワー・ トゥ・ペダル)



ロワー・トゥ・ペダル機能を使うと、LOWERパートをロワー鍵盤の代わりにペダル鍵盤で 演奏できます。

ロワー・トゥ・ペダル機能を使うには[LOWER TOPEDAL]ボタンを押してランプを点灯させます。

NOTE: ロワー・トゥ・ペダル機能は発音範囲を設定できます(P.45)。

## ペダル鍵盤の音を離鍵後も伸ばす(ペダル・サス テイン)



特にペダル鍵盤を拡張した場合、離鍵後も音が伸びているとベース・フレーズをスムーズ に演奏できます。これをペダル・サステインと呼びます。

ペダル・サステイン機能を使うには[PEDAL SUSTAIN]ボタンを押してランプを点灯させます。

NOTE: ペダル・サステインの長さを設定できます(取扱説明書を参照)。

NOTE: この項で紹介した各パラメーターは、各 コンビに記憶されます。

#### tips アロケートとペダル・トゥ・ロワー 機能の違い

機能の違い あるセクションをLOWERにアロケートすると、その セクションはUPPERと同じく一般的な鍵盤楽器とし て動作します。

ペダル・トゥ・ロワーは「コード演奏と共にベース音を 発音させる」ことを目的とした機能です。

ロワー鍵盤で和音を押さえた際の、最低音やコードの根音のみをPEDALパートで発音させたり、ロワー 鍵盤として拡張したMIDIキーボードで両手演奏をし やすいように、PEDALパートの発音範囲を設定した りすることができます。

## 音を整える

演奏する場所に合わせてエフェクトを設定し、音を整えます。



## リバーブ

リバーブはホールで演奏しているような残響を加えるエフェクトです。

### **①** [REVERB ON] ボタン (Co)

リバーブ効果を得るには、ボタンを押してランプを点灯させます。

### O [REVERB DEPTĤ] つまみ (Co)

リバーブ効果全体の深さを設定します。

リバーブ効果の深さは、各セクションのREVERBパラメーターで設定します。リバーブ効果を得るには、両方の値が高い必要があることに注意してください。

- NOTE: リバーブ効果はタイプや時間など、様々な設定が行えます (取扱説明書を参照)。
- NOTE: (Co)の付いたこれらのパラメーターは、各コンビに記憶されます。

## マスター・イコライザー

マスター・イコライザーは最終的な音質を調整します。

マスター イコライザー
 ▼スター イコライザー
 ● [MASTER E Q] ボタン (Sys)
 マスター・イコライザーを使うには、ボタンを押してランプを点灯させます。

マスター・イコライザーの詳細な設定は、MASTER EQページ (取扱説明書を参照)で行います。

- ④ [BASS GAIN] つまみ(Sys)
- の [MID GAIN] つまみ(Sys)
- O [TREBLE GAIN] つまみ (Sys)



[MASTER EQ]ボタンを押しながら操作することで、マスター・イ コライザーの調整が行えます。調整中は、ディスプレイにマスター・ イコライザーの状態がポップアップにて表示されます。

また、各セクション毎の音質調整は、セクション・イコライザー(取扱説明書を参照)で行います。

NOTE: このパラメーター (Sys) はシステム・パラメーターであ り、全コンビ/パッチで共通です。電源を切っても設定 値を引き続き使うためには、「マスター・イコライザー」 ページ内で[RECORD]ボタンを押し、値を記憶させます (取扱説明書を参照)。

## 移調や調律をする

## 本機全体を移調する

弾く鍵を変えずに、他の楽器や声の高さに調を合わせることができ ます。これをトランスポーズと呼びます。

例えばトランスポーズを「+5」に設定すると、「ド」の鍵を弾いたとき に「ファ」の音が出ることになり、「ハ長調」の弾きかたで「ヘ長調」の 演奏になります。

TRANSPOSE	PEDAL	DOWN	UP	LOWER

OCTAVE

### ❶ [TRANSPOSÊ] ボタン

- 調を半音上げるには、[TRANSPOSE]ボタンを押しながら [UP]ボタンを押します。
- 調を半音下げるには、[TRANSPOSE]ボタンを押しながら [DOWN]ボタンを押します。



例:トランスポーズ値は「+5」

トランスポーズは-6から+6半音の範囲で設定でき、これらのボタン を操作すると、ディスプレイに設定されたトランスポーズ値が表示 されます。

トランスポーズは以下の箇所にかかります。

- i. 本体の鍵盤と内蔵音源間。
- ii. MIDI INと内蔵音源間。
- iii. エクスターナルゾーンに対して。
- iv. MIDIペダルボードXPK-100を接続した場合、そのトランス ポーズ操作によってもこの値は変更されます。
- NOTE: トランスポーズはシステムパラメーターですが、電源を切るとO に戻ります。コンビには記憶されません。
- NOTE: 音程変化は即座か、次の打鍵からかを設定できます (取扱説明書を参照)。

## 本機全体を調律する

コンサートピッチに合わせて、本機全体の調律を行えます。 調律の操作は、コントロール・パネルを使って行います。

1	「マスター・	チューン」へ	<u>ページに行く</u>	
	MENU - SYSTI	EM - SOUND	-	
	(MASTER TUNE A=[Hz]	440		
	M.TUNE		M EO	
		WI.APUSE	M.EQ	

プレイ画面から[ $M \bar{\bar{E}} N \bar{U} / E X \bar{I} T$ ] - SYSTEM - SOUND - [ $\bar{\bar{E}} N \bar{I} \tilde{E} R$ ] - M.TUNE と操作し、MASTER TUNE ページに移動します。

#### ② 値を変更する



[VALUE]つまみを使って、希望の音程になるよう値を変更します。

#### 設定を記憶させる 3



この設定は電源を切ると消去されてしまいます。次回の演奏時 もこの設定を維持するには、「マスター・チューン」ページ内で [ŘEČORD]ボタンを押し、値を記憶させます(P. 98)。

プレイ画面に戻る 4



プレイ画面に戻るには、「PLAY」ボタンを押します。

ここまでに行ってきた設定を今後の演奏でも使えるよう、本機に記憶させます。

## BUNDLE(バンドル)とは?



Bundleは本機の記憶単位のひとつです。本機の3コンテンツ(コン ビ、オルガン・パッチ、モノシンセ・パッチ)をひとまとめに記憶しま す。

本機の記憶操作は基本的にはトータル・リコールではなく、 「コンビ」や各セクションの「パッチ」、トーンホイールやキャビネッ トの「カスタム」といったコンテンツの単位で行います。

Bundleは、現状を手早く記憶したい場合に便利です。

## 記憶する

### ① [ŘEČORĎ] を押す





[RECORD]ボタンを押すと、記憶画面が表示されます。

#### 項目を選ぶ





記憶させるCONTENTS(項目)を[VALUE]つまみで選び、 [ĒNTER]ボタンで確定します。今回は、複数のコンテンツを同時に 記憶する「Bundle」(バンドル)を選びます。

NOTE: パッチとは?コンビとは?(P. 95) NOTE: 変更されたコンテンツは "E" マークが表示されます。

#### 3 記憶先を選ぶ



カーソルをTOに移動します。

記憶先の番号を選びます。[VALUE]つまみを回すか、ナンバーボタ ンで番号を直接入力して[ĒNTÉR]ボタンを押します。

[RECORD]アイコンにカーソルを移動し、[ENTER]ボタンを押し ます。

#### ④ 名前を編集する

Μ	у		F	i	Ι	e							
Å	a1 <i>#</i>	#	spa	ice	1	AB	C	D	EF	0	iΗI	Jł	٢L
De	let	e	Ins	ert	I.	M	10	P	QRS	Þ	υv	W	XYZ
Ho	ld t	0 0	lele	te a	all.								

#### 名前を入力します。

[Aa1#]	入力する文字の種類を変更します。
[1] - [10]	文字を入力します。
[Insert]	カーソル位置に空白を挿入します。
[Delete]	カーソル位置の文字を削除します。
[VALUE]	カーソル位置の文字を変更します。
[ENTER]	名前を確定します。

#### Recording...

記憶作業中は上図のようなダイアログ・ボックスが表示されます。 この間は、絶対に電源を切らないでください。

#### NOTE: 記憶操作を中止するには、[ENTER]ボタンの代わりに [MENU/EXIT]または[PLAY]ボタンを押します。

5 プレイ画面に戻る

プレイ画面に戻るには、[PLAY]ボタンを押します。

## 現状を簡単に記憶する



演奏してみよう

## 現状をBUNDLEに記憶する

現状を「1-1」から「10-10」までの、計100バンドルに記憶できま す。最初の数字を「バンク」、次の数字を「ナンバー」と呼びます。

① バンクを指定する



[BANK]ボタンを押しながら、記憶させたい「バンク」のナンバーボタンを押します。

もしも現在と同じバンク(ディスプレイ上部に「FAV.」に続いて表示 されています)を指定したい場合、この操作は不要です。

ナンバーボタン群のLEDが点滅します。

#### ② ナンバーを指定する



[ŘEČOŘĎ]ボタンを押しながら、記憶させたい「ナンバー」のナン バーボタンを押します。

バンクとナンバーが確定し、名前を入力するダイアログ・ボックスが 表示されます。

#### <u>③ 名前を編集する</u>

この間は、絶対に電源を切らないでください。

## 記憶したBUNDLEを呼び出す

記憶させた「1-1」から「10-10」までのバンドルを呼び出します。

① バンクを指定する



[BĂĂNK]ボタンを押しながら、呼び出したい「バンク」のナンバーボ タンを押します。

もしも現在と同じバンク(ディスプレイ上部に「FAV.」に続いて表示 されています)を指定したい場合、この操作は不要です。

ナンバーボタン群のLEDが点滅します。



呼び出したい「ナンバー」のナンバーボタンを押します。 バンクとナンバーが確定し、指定されたバンドルが呼び出されます。



## コントロールパネルでできること

本体に並んでいるボタンやつまみだけではできない細かい設定、例えばレスリー・エフェクトの微妙な回転数やMIDI関連の設定などは、コントロールパネルのディスプレイとボタンを使って行います。



ディスプレイに表示される画面には大きく分けて、プレイ画面、メニュー画面、機能画面があり ます。次ページからはその見かたと、それぞれの画面でのボタンの使い方を説明します。



プレイ画面は全ての操作の基本となる画面で、普段の演奏に必要な情報が表示されます。

### この画面に来るには:

- 1. 電源投入直後、演奏可能な状態になるとプレイ画面が表示されます。
- 2. 他の画面が表示されているときは、[PLAY]ボタンを押します。

## 各プレイ画面



それぞれのプレイ画面では、コンビや パッチの選択のほか、よく使うパラメー ターの調整を行えます。
これらのプレイ画面は、[PLAY]ボタン やPAGĚ[◀]/[▶]ボタンで切り替わり ます。

## ディスプレイの見かた(総合)

複数のセクションが「オン」の際に、優先的に表示されます。



コントロールパネルの使いかた

## ディスプレイの見かた(オルガン)

オルガン・セクションのみが「オン」の場合に、優先的に表示されます。



## ディスプレイの見かた(モノシンセ)

モノシンセ・セクションのみが「オン」の場合に、優先的に表示されます。



モノシンセ・セクションのパラメーターの多くは解説していません。詳細は取扱説明書をご覧ください。

## ディスプレイの見かた(ゾーン)

プレイ画面で[PLAY]ボタンや[PAGE]ボタンを操作することで表示されます。



インターナル・ゾーンとエクスターナル・ゾーンはそれぞれ、内蔵音源や外部MIDI機器を演 奏/操作するための機能です。詳細は取扱説明書「COMBI(コンビ)」をご覧ください。

このページでは、[SHIFT]ボタンを押しながら[ÁLLOCATE]ボタン群を操作すること でエクスターナル・ゾーンへの送信をオン/オフできます。[PIANO]、[ENSEMBLE]、 [SYNTH]がそれぞれエクスターナル・ゾーン1、2、3に対応します。

各ゾーンのロワー鍵盤、ペダル鍵盤へのアロケートは、[LOWER]、[PEDAL]ボタンを押 しながら操作します。例えば、ペダル鍵盤にエクスターナル・ゾーン3を割り当てるには、 [SHIFT]と [PEDAL]を押しながら[SYNTH]を押して、ランプを緑色に点灯させます。



#### アプリケーション・メニュー APP MENU INITIALIZE MANUAL MANUA EDIT COMBINATION EDIT ORGAN ORGAN ΡΙΔΝΟ **ENSEMBLE** SYNTH COMPONENT EDIT PIANO LOWER EDIT ENSEMBLE ALLOCATE

[=]ボタンを押し続けると表示されるアプリケーション・メニューを使って、以下の操作が 行えます。

13700170
INITIALIZE MANUAL MANUALを初期化します。
EDIT COMBINATION コンビの編集ページへ移動します。
EDIT ORGANオルガンの編集ページへ移動します。
EDIT PIANOピアノの編集ページへ移動します。
EDIT ENSEMBLE アンサンブルの編集ページへ移動します。
EDIT SYNTHモノシンセの編集ページへ移動します。
ェンター 「▲」「▼」ボクンズ酒中去溜び「ENTED」ボクンを押すと中行されます。

[▲] [▼]ボタンで項目を選び、[ENTER]ボタンを押すと実行されます。



メニュー画面は、それぞれの機能画面へ行くための「扉」の役割をする画面です。

### <u>この画面に来るには:</u>

### <u>[MĒNU/ÉXÍT] ボタンを押します。</u>

機能画面は沢山あるため1つの画面には収まりません。そのためメニュー画面には複数のページが存在します。方向ボタンを使って行きたい項目を探し、次に[ENTER]ボタンを押すとそれ ぞれの機能画面が現れます。

### ディスプレイの見かた



この画面でのボタン操作



## メニューとその内容

## PATCH

1. COMBINATION 現在使用中のコンビを編集します。

### 2. **ORGAN**

現在使用中のオルガン・セクションを編集します。

#### 3. PIANO 現在使用中のピアノ・セクションを編集します。

- ア シ サ シ ブ ル
   **4. ENSEMBLE** 現在使用中のアンサンブル・セクションを編集します。
- 5. SYNTH

現在使用中のモノシンセ・セクションを編集します。

## <sup><sup>h</sup></sup>CUSTOM

### 1. **TONE WHEEL**

トーンホイール・オルガンの、トーンホイール・セットを一枚ずつ編集 します。

## <sup>α</sup> <sup>g</sup> μ μ<sup>y</sup>λ<sup>k</sup>μ<sup>-y</sup><sup>3</sup>

トーンホイール・オルガンの、ペダル・ドローバーに使われるレジス トレーションを編集します。

レスリー
 3. LESLIE
 内蔵レスリー・エフェクトを編集します。

#### パイプ **4. PIPE**

パイプ・オルガンのストップを編集します。

## ŠYŠTĒM

### 1. **SOUND**

移調、調律およびマスター・イコライザーの設定を行います。

### 2. AUDIO

どのセクションの音声をどのジャックへ出力するかを設定します。 コントロール

### 3. CONTROL

フット・スイッチやエクスプレッション・ペダルといったコントロー ラーや、ディスプレイ、鍵盤の設定を行います。

### 4. PATCH LOAD

コンビやオルガン・パッチを選択したときに、どの項目を読み込むか を設定します。

## 5. FAVORITE

フェイバリットの確認や編集を行います。

### 6. MIDI

MIDI端子やUSB MIDIの機能や、送受信するチャンネル、メッセー ジの種類を設定します。

## 7. **GLOBAL**

オート・パワー・オフや、USBマス・ストレージの設定を行います。

### 8. DELETE

本機のユーザー・コンテンツを削除します。

### 9. DEFAULT

本機の一部または全てを、工場出荷時の状態に初期化します。

### 10. INFORMATION

接続されている機器の状態や、内蔵ソフトウェアのバージョンなど を表示します。

また、本機の更新も行います。

#### ファイル FILE

### 1. **LOAD**

セットアップ・ファイルやカスタム・ファイルをUSBメモリーやイン ターナル・メモリーといったメディアから本機に読み込み、使えるよ うにします。

### 2. SAVE

本機の内容をファイルとしてメディアに保存します。

### 3. **DELETE** 保存したファイルを削除します。

### 4. FORMAT

メディアを初期化し、使用できる状態にします。

## 機能画面

機能画面は各設定や調整を行うための画面です。 たくさんの画面がありますが、基本的な操作は共通しています。

## ディスプレイの見かた

セクション名、E (編集された)マーク、コンビ/パッチ番号と名前



## パラメーターの操作例

### ① メニュー画面へ行く



### **(5) 変更したいパラメーターにカーソルを移動する**





方向ボタンを使って、カーソルをDECAY FASTに移動します。

### <u>⑥</u>値を変更する





[VALUE]つまみや[SHIFT]ボタンを押しなが ら[DEC]/[INC]ボタンを使って、値を調節しま す。

NOTE: 他の項目も変更したい場合は、1から6の 操作を繰り返します。

### (7) 必要であれば記憶する





この変更は一時的なもので、パッチやコンビを 呼び出したり、電源を切ったりすると失われて しまいます。

変更した値を今後も使い続ける場合、今回は DECAY FASTですので、オルガン・パッチに記 憶しておく必要があります。

### 8 プレイ画面へ戻る





[PLAY]ボタンを押します。ディスプレイはプレ イ画面へ戻ります。 ボタンを押し続けるだけで関連するページへ移動できます。





例えば、パーカッションの設定を行いたい場合はパーカッションの ボタンいずれか([ON]、[SOFT]、[FAST]、[THIRD])をしばらく押 し続けると、「パーカッション」ページへ行くことができます。これを 「ショートカット」と呼びます。

どのボタンがどの画面へショートカットしているかは、次章の「パラ メーターを設定する」で説明しています。

NOTE: ショートカットのためにボタンを押し続ける時間を変更するこ とができます。(取扱説明書を参照)

## 良く使うページを登録する(フェイバリット)

任意のページを10ページまで登録し、簡単に移動できます。

### <u>登録する</u>

① メニューを使って表示させる



### ② ページを登録する番号を指定する



登録したいページをメニュー等を利用して表 示させます。

[ŠHIFT] と [ŘEČORĎ]ボタンを押しながら、 登録したいナンバーボタン[1]~[10]のいずれ かを押します。

ページが登録されると、ディスプレイには一定 時間、次のように表示されます。

"Recording Assign"

NOTE: フェイバリットの編集を行えます(P. 124)

### 登録したページへ移動する



登録したページに移動するには、[SHIFT]ボタ ンを押しながらナンバーボタンを押します。 公共の場や、本番で使用するために、ディスプレイ操作をロックすることができます。



ディスプレイ操作をロック/解除するには、PAGÉ [◀]と[▶]ボタンを押しながら[POWER]スイッチをONにします。

ボタンは、"Confirming Display Locked/Unlocked" が表示されるまで押し続けます。

数秒後、ロック(Locked)または解除(Unlocked)が表示、設定された状態で起動します。

この機能は以下のように働きます。

- 1. [MĒNŪ/ĔXIT]ボタンは無効です。
- 2. [ŘEČORD]ボタンは無効です。
- 3. ショートカット機能は無効です。
- 4. コンビとパッチは呼び出しのみ行えます。
- NOTE: このロックは[RECORD]ボタンを押しながら電源を入れても 解除されません。

### **MIDI Implementation Chart**

Date: 12-Nov-2020 Version: 1.0

	Function	Transmitted	Recognized	Remarks	
Basic	Default	*1	*1	*1: Upper = 1, Lower = 2, Pedal =	
Channel	Changed	1 - 16	1 - 16	3 when MIDI "Basic" Template is loaded.	
	Default	3	3		
Mode	Messages	X	Х		
	Altered	****	1	Switched by MIDI In Mode.	
Note		12 - 120 *2	0 - 127	*2: with oct. shift	
Number	: True Voice	****	0 - 127		
	Note ON	0	0		
Velocity	Note OFF	0	0		
A Chan Tanada	Key's	Х	Х		
After louch Ch's		Х	Х		
Pitch Bend		0	0		
	0, 32	0	0	Bank Select MSB, LSB	
	1	0	0	Modulation	
	6, 38	0	0	Data Entry MSB, LSB	
	7	0	Х	Volume	
	10	0	Х	Pan	
	11	0	0	Expression	
	12 - 20	0	0	Drawbar Reg. Upper	
Contral	21 - 29	0	0	Drawbar Reg. Lower	
	33, 35	0	0	Drawbar Reg. Pedal	
Change	48	0	0	Spring Shock	
	49	0	0	TW Brake	
	64	0	0	Damper	
	65	0	0	Portamento Sw	
	69	0	0	Sustain	
	84	0	0	ProChord Active	
	92	X	0	Leslie Fast	
	98, 99	0	0	NRPN LSB, MSB	
Program		0	0		
Change : True #		0 - 127	0 - 99, 127		
System Exclusive		0	0		
System	: Song Position	X	Х		
system	: Song Select	X	Х		
Common	: Tune	X	Х		
System	: Clock	X	Х		
Real Time	: Commands	X	Х		
	: All Sounds Off	Х	0	(120)	
	: Reset All Controllers	0	0	(121)	
Aux	: Local On/Off	X	Х		
Messages	: All Notes Off	0	0		
	: Active Sense	0	0		
	: Reset	X	Х		
Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO O: Yes					

Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO

Stage Keyboard Model: SKX PRO

> O: Yes X: No

## **SPECIFICATIONS**

#### **Sound Engine**

#### **ORGAN Section**

MTWI (Modelled Tone Wheel I), Polyphony: 61 (Tone Wheel Organ)

### PIANO/ENSEMBLE Section

Sampling Sound Engine, Polyphony: 128

#### MONO SYNTH Section

Analog Modeling Synthesizer, Monophonic

#### Keyboard

61 note, two-manual, with velocity, semi-weighted, square-front ("water-fall" type)

#### **ORGAN Section**

#### Parts

3 (Upper, Lower, Pedal)

#### Drawbars

Upper: 9 pitches Lower: 9 pitches

Pedal: 2 pitches

#### Voicing

Upper & Lower: 8(A-100, B-3, C-3, Mellow, Vx, Farf, Ace, Pipe) Pedal: 3 (Normal, Muted, Pipe)

#### Percussion

Buttons: On, Volume Soft, Fast Decay, Third Harmonic

#### **PIANO/ENSEMBLE Section**

Component: 4, LFO: 2

#### **MONO SYNTH Section**

#### Oscillator

6 types (Duo, Unison, Pulse, Sync, FM, Noise)

#### Filter

4 types (LP12, LP24, HP12, HP24), Resonance, Drive

#### Modulator

LFO: 1, EG: 2 (Pitch &Filter, Amplitude)

#### Effects

#### **ORGAN Section**

Vibrato & Chorus, Multi Effect 1, Overdrive, Multi Effect 2, Matching Transformer, Leslie, Equalizer & Tone Control

#### PIANO / ENSEMBLE Section

For each section: Multi Effect 1, Overdrive, Multi Effect 2, Equalizer

#### MONO SYNTH Section

Multi Effect 1, Overdrive, Multi Effect 2, Equalizer

### Master

Equalizer, Reverb

#### **Key Map**

#### Internal Zone

Transpose, Octave, Pedal To Lower, Lower To Pedal, Allocate, Pedal Sustain

#### External Zones

3 Zones (assignable to each keyboard)

#### Controllers

Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Portamento, Leslie (Bypass, Stop, Fast)

#### Memory

#### Favorites

10 banks x 10 numbers (Combinations), 10 numbers (Pages)

### Combination

Factory: 100, User: 100, Bundle: 100, Manual

#### **Organ Patch**

Factory: 100, User: 100, Bundle: 100

#### Piano / Ensemble Patch Factory: 300, User: 400

Mono Synth Patch

Factory: 100, User: 100, Bundle: 100 Custom Tone Wheel

Factory: 4 x 3, User: 4 x 3

#### **Custom Pedal Registration**

### Factory: 3, User: 3

Custom Pipe Factory: 3, User: 3

**Custom Cabinet** 

Factory: 8, User: 8

#### Storage

Internal Memory, USB Flash Drive

Display

320 x 240 pixel

#### Connections

MIDI

IN, OUT

USB

To Host

### Audio

Line Out L, R, Headphones, Individual 1, 2, Rotary Out, Organ Pedal Out, Aux In (with Volume control)

#### Leslie

11 - pin, 1 and 3 channels available

#### Others

Foot Switch 1/Leslie Switch, Foot Switch 2, Damper Pedal, Expression Pedal

#### Dimensions

1002(W), 474(D), 183(H) mm 39.5"(W), 18.7"(D), 7.2"(H)

#### Weight

18 kg 39.7 lbs

#### Accessory

AC Power Cord
この商品には保証書を添付しております。所定の事項の記入後、記載内容をご 確認の上大切に保管して下さい。

保証書の記載内容によりお買い上げ販売店が修理いたします。その他、詳細は 保証書をご覧下さい。

保証期間が切れましても、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要 望により有料修理いたします。

アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはもより の営業所にお問い合わせ下さい。

## 

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-7 ☎ (053)461-2325

## **販売 鈴木楽器販売株式会社**

本	社	₹430-0815	静岡県浜松市南区都盛町157-1	<b>2</b> (053)477-8800
北海道営業	所	〒064-0809	北海道札幌市中央区南9条西11-2-1	☎(011)551-8911
東北営業	所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎2-1-7	<b>2</b> (022)244-3121
東京支	店	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町1-65ツカモトビル1F	<b>2</b> (03)5204-3130
浜松営業	所	₹430-0815	静岡県浜松市南区都盛町157-1	<b>2</b> (053)477-8801
名古屋営業	所	₹465-0051	愛知県名古屋市名東区社が丘1-405	<b>2</b> (052)703-7715
大阪支	店	〒564-0043	大阪府吹田市南吹田5-30-3	<b>2</b> (06)6190-7911
四国営業	所	〒760-0063	香川県高松市多賀町2-17-13	<b>2</b> (087)837-6070
広島営業	所	〒733-0003	広島県広島市西区三篠町1-2-24	<b>2</b> (082)509-2225
九州営業	所	₹812-0894	福岡県福岡市博多区諸岡1-6-23	<b>2</b> (092)573-7251
能本営業	所	₹862-0913	能本県能本市東区尾ノト3-3-87	<b>\$</b> (096)213-7733

総販売元 **株式会社 ハモンド・スス"** 〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-7 ☎(053)462-7810

事務所移転等のため、住所・電話番号が変わる場合がございます。 最新の情報に関しましては、弊社ホームページでご覧いただけます。

## www.suzuki-music.co.jp

メールでのお問い合わせは下記まで info@suzuki-music.co.jp

## - 保証規定 -1. 説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間、無料で修理いたします。 2. 保証期間内に万一本製品が故障した場合には、本証およびご購入を証明するもの(レシート等)をご用意のうえ、お買い上げの 販売店または取扱説明書に記載の鈴木楽器各営業所に修理をご依頼ください。 3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。 イお買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。 ロ 誤用、乱用および取扱い不注意による故障、損傷の場合。 ハ 火災、地震、水害及び盗難などの災害による故障。 離島および離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。 ホ 不当な修理や改造及び異常電圧に起因する故障。 へ 本証の提示がない場合及び必要事項(お買い上げ日、販売店名等)の記入がない、もしくはご購入を証明するもの(レシー ト等)がない場合。 4. 本証は日本国内にのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. ※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 お客様へのお願い 1. 本証にお買い上げ日が記入されているか、またはご購入を証明するもの(レシート等)をお持ちかお確かめください。 2. 本証は、特別な場合(天災、盗難等による消失)を除き再発行致しかねますので、大切にご保存ください。 3. ご転居後の故障の場合の修理については、取扱説明書に記載の当社営業所にお申し付けください。



SUZUKI MUSICAL INST. MFG. CO., LTD. Hamamatsu, Japan

00457-40215 V1.01-20220120