

スズキ ジュニアプラス

【ホラーセット】 鍵盤割り当て一覧

C#3		D#3	F#3			G#3	A#3	C#4		D#4	F#4			G#4	A#4	C#5		D#5	F#5			G#5	A#5				
雨 2	雨 3	雷	からす	狼	井戸	柱時計(時報)	ドア(ノック)	電話(新型)	踏み切り	救急車	パトカー	赤ちゃん(笑う)	叫ぶ(女性)	笑う(魔女)	笑う(少女)	足音(タッタツ)	ドキドキ	息(ゼーゼー)	気づく	お化け	場面転換(未解決)	尺八	マーチ2(和)	ミステリー(和)	ホラー(洋)	ホラー(和)	せまる恐怖
C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6						