

## 複音ハーモニカ交換用 リードプレートセット

TREMOLO HARMONICA REPLACEMENT REED PLATE SET

### 内容物


- 交換用リードプレート…………… 上下各1枚
- リードプレート取付ネジ…………… 数本

### 取り付けの際のご注意

- リードプレートの交換は細心の注意を払い作業を行ってください。交換の際に発生した怪我や故障などにつきましての責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 分解する前にネジの形状や長さ・取付位置・数等を確認し、部品を無くさないようご注意ください。合わせて裏面の組立図もご参照下さい。
- リードプレートは上下共に吹口側にプレートのミゾが向くように取り付けます。ミゾはカバーに接触する面が外側になります。そして、必ず低音側（リードの長い方）が左に来るように取り付けて下さい。
- カバーを取り付ける際は、吹口側をプレートのミゾにしっかりと入れて下さい。
- 下リードプレートは、リードプレート取付ネジ（タッピングネジ）を締め込む際直接ネジ山が切られる構造になっています。ネジを強く締めすぎると下リードプレートの穴やネジ頭を潰してしまう可能性があるため、締めすぎないようにご注意ください。
- 分解及び組付時にリードを痛めないよう取扱いに注意して下さい。組立は空気漏れが無いよう汚れカス等の異物を除去し隙間無く組み立てることが重要です。
- それぞれのリードには最適なアゲミ（リードの反り具合）と調律がされていますが、組み立てることにより微妙にピッチが変化し、トレモロの具合にブレが発生します。リードプレートを本体に取り付けた後、必要に応じて調整をして下さい。

## □ 複音ハーモニカの組立図と各部の名称

※ カバーの形状などは機種によって異なります。



- ① カバー取付ネジ
- ② 上カバー
- ③ リードプレート取付ネジ
- ④ 上リードプレート
- ⑤ 本体
- ⑥ 下リードプレート
- ⑦ 下カバー
- ⑧ カバー取付ナット
- ① Screw for cover plate
- ② Cover plate
- ③ Screw for reed plate
- ④ Upper reed plate
- ⑤ Comb
- ⑥ Lower reed plate
- ⑦ Cover plate
- ⑧ Nut for cover plate

株式会社 **鈴木楽器製作所**

〒430-0852 浜松市中区領家 2-25-12

TEL.053-461-2325

**SUZUKI MUSICAL INST. MFG. CO.,LTD.**

4108-4B-APR-MM-168-A  
00457-10072