

郷のひびき 締太鼓 HT-S20 「ボルトの締め方」




ご使用前に必ず行ってください。

●出荷時は革の傷みを防ぐため、ボルトは強く締められていません。
演奏前にお好みの音になるよう、以下の手順でボルトを締めてください。

準備物：毛布などの敷物、スパナ19mm

注意


- ・ボルトやナットが破損した場合は必ず交換してください。
- ・一部分や片面だけを強く締めすぎないでください。
- ・長期保管する際は、ボルトを緩めてから保管してください。




①毛布などをしき、太鼓を立てて置いてください。



②全体がバランスよく締まるよう、対角の順にボルトを締めます。図1



③反対側も同様に締めてください。



④締め上げるほど高音になります。お好みの音になるまで②～③の作業を繰り返してください。