

# スズキ ジュニア プラス

## 【ゲーム・運動会】鍵盤割り当て一覧

C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#3	D#3	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5							
はずれ	ボヨヨン	ゲームオーバー	サーカス	歓声	不合格	制限時間 10秒 1	制限時間 30秒 2	笑い	ドスン	予ベル	表彰式	寄せ太鼓	マーチ1(洋)								
ジャン	あたり	クエスチョン	チヨメチヨメ	秒針	拍手	参りました	合格	制限時間 10秒 2	制限時間 30秒 1	「そーれ」	ポイツ	呼び出し(開始)	呼び出し(終了)	本ベル	わくわくランチ						
C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6

空白の鍵盤には効果音が登録されていません。本体内蔵の効果音や、ご自身で用意したWAVファイルなどを登録することができます。  
カスタム登録の方法につきましては取扱説明書P15をご覧ください。