

HAMMOND

XK-EVOLUTION用スタンド

ST-XLK5W 取扱説明書

この度は弊社製品をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。製品を安全に末永くご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。



使用上の注意



…禁止事項



…注意喚起事項



改造・分解はしないでください。



水分・湿気の多い場所や、ホコリの多い場所、極端に熱くなる場所、振動の多い場所、不安定な場所での使用・保管はしないでください。



お手入れは柔らかい布でから拭きしてください。シンナーやベンジン等は製品を傷めますので使用しないでください。



本製品をぶつけたり、落としたり、衝撃を与えないでください。



床を傷付ける恐れがありますので、製品を引きずらないでください。製品を移動する際は持ち上げるようにしてください。




平らで丈夫な床で組立・設置してください。床が傾いていたり、段差があると製品が不安定になり危険です。




組み立てた製品を移動する際は両側板を持って運んでください。


部品一覧および製品仕様



側板L



側板R



中板×2枚
(2枚とも同じです)

寸法 : 1185 (W) × 565 (D) × 755 (H) mm (組立時)

重量 : 16.5kg

材質 : 天然木、スチール

組み立て手順






組み立て時は不安定になります。必ず2人以上で作業してください。組み立ては平らな広い場所で、布やカーペットを敷いた上で行い、商品や周囲のものに傷つかないようにご注意ください。

1.背面側の中板を取付ける

①「固定金具」には向きがあります。上下の向きを確認してください。




②「中板」の「固定金具オス」を「側板L」の「固定金具メス」に矢印の方向にスライドしてはめ込みます。同様に「側板R」にはめ込みます。



2.内側の中板を取付ける

①「固定金具」の向きを確認し、「中板」の「固定金具オス」を「側板L・R」両側板の「固定金具メス」に同時に、矢印方向にスライドしてはめ込みます。1では「側板L」のあとに「側板R」にはめ込みましたが、ここでは「側板L・R」の両側板に同時にはめ込むようにしてください。別々に行うとうまくはまりません。

②組立完成です。
XLK-5を乗せる際は、XLK-5の底部に開いている穴と矢印のラバーボスを合わせてください。



製造元 **株式会社 鈴木楽器製作所**
販売元 **鈴木楽器販売株式会社**

〒430-0852 静岡県浜松市中央区領家2-25-7 TEL (053) 461-2325

本社 〒430-0815 静岡県浜松市中央区都蔵町157-1
北海道営業所 〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西11-2-1
東北営業所 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊佐3-10-5-102
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-65-5スカモビル1F
浜松営業所 〒430-0815 静岡県浜松市中央区都蔵町157-1

(053) 477-8800
(011) 551-8911
(022) 390-3422
(03) 5204-3130
(053) 477-8801

名古屋営業所 〒465-0051 愛知県名古屋市名東区社が丘1-405
大阪支店 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5-30-3
広島営業所 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町1-2-24
九州営業所 〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡1-6-23

(052) 703-7715
(06) 6190-7911
(082) 509-2225
(092) 573-7251

事務所移転等のため、住所・電話番号が変わる場合がございます。
最新の情報につきましては、
弊社ホームページをご覧ください。

www.suzuki-music.co.jp



お問合せ
フォーム

総販売元 **株式会社 ハモンド・スズキ**

〒430-0852 静岡県浜松市中央区領家2-25-7 TEL (053) 462-7810

5202-MM-233-A
00457-50051 v 1.0