


PLUMA アルトリコーダー

運指表

イギリス式 (バロック式)



						(1) ☆	(2) ☆										

☆ (1) 標準の運指を示します。


☆ (2) 「かえ指」の運指です。

○ 全開 ● 全閉 ◐ すこし開ける


ブルー マ PLUMA アルト・リコーダー

仕 様

1. 構造と各部の名称



2. 音 域



3. 材 質

最高級のABS樹脂を使用した成成品です。ツヤ消し塗装を施し落ち着いた質感です。

4. 特 長

・ジョイント部にはOリングゴムを採用、空気モレせず、フットジョイントの回転もスムーズです。

⚠️ ご注意

ケガをしたり、リコーダーを破損したりしないために、注意を守りましょう。

演奏の前に

手を洗い、口をきれいにすすぎましょう。

演奏の後

演奏後はガーゼなどのやわらかい布で管内の水分やほこりを拭き、いつも清潔な状態にしてケースにしまいましょう。

リコーダーを振り回さない

リコーダーを振り回したり、投げたりしないでください。顔などに当たるとケガをしたり、リコーダーの変形や破損の原因となります。

リコーダーに衝撃を与えない

リコーダーを落としたり、叩いたり、重いものを乗せたりしないでください。リコーダーに衝撃を与えると破損します。特に「リップ」(左図)は音を作る大切な部分です。傷などをつけないよう注意してください。

熱くなる所は避けて

車の中やストーブの近く、日差し強い所には置かないでください。変形や破損の原因となります。

シンナー、ベンジン、熱湯は使わない

シンナーやベンジンなどでリコーダーを拭かないでください。また熱湯消毒しないでください。変形や破損の原因となります。

汚れがひどい場合には

リコーダーの汚れがひどい場合には、水でよく洗い、よく乾かしてからケースにしまいましょう。

SUZUKI 株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 浜松市中区領家2-25-12 TEL (053) 461-2325

<http://www.suzuki-music.co.jp>

2103-3B-APR-MM-150-B
00457-60033