



BIRD CALL



Pi

Pi



鳥のさえずりのような音で、 野鳥に話しかけてみましょう。

音の出し方は簡単。両方の握り
を押しつながら回してください。
押しつける強さと回す速さを
加減すると、いろいろな鳴き声
になりますよ。




BIRD
CALL



新品時や、しばらく使用
していないと音が出に
くくなる場合がありますが、通常
の使い方
で
数回
擦り
合せ
ると
本来
の音
に戻
ります。



ここに
松ヤニ
を塗る



永くご使用いただくと滑って
しまい、音が出にくくなる
ことがありますが、この時は
摩擦する部分に付属の松ヤニ
を塗ると、本来の音に戻ります。