


♪ なかよしリズム パンダ 楽器セット内容について

なかよしリズム パンダは複数の楽器がセットになっています。
各楽器の収納場所・仕様は以下の通りです。


♪ パズルの感覚でおかたづけ

スタンドには楽器の形状に穴が開いています。その穴に同じカタチの楽器をはめ込むことで楽器が収納されます。パズルを楽しむ感覚で片付けへの意識を促します。

 **楽器によって
はめ込む難易度が異なります。**



前 面



背 面

1 エッグシェイカー NINOSET540

材 質：ABS
サ イ ズ：Φ40×55mm(1つ)
重 量：24g(1つ)



手で持ち、振って演奏します。持ち方で音が変わります。

2 カスタネット SC-100W

材 質：木製
サ イ ズ：Φ55mm
重 量：33g(1個)



×2

どちらかの手の指に輪ゴムを通して手のひらに置きます。持った方の指、または逆の手や指で叩いたりして演奏します。

3 ウッドギロシェイカー NINO520


材 質：ラバーウッド
サ イ ズ：Φ45×145mm
重 量：117g
備 考：スティック付属



付属のスティックで本体(ギザギザの部分)をこすって演奏します。また、振って音を出しシェイカーとしても使用できます。

4 トライアングル ST-10


材 質：特殊スチール
特殊焼入
サ イ ズ：一辺 100mm
重 量：204g
備 考：ピーター・ケース付属



付属のピーターでトライアングルを叩いて演奏します。

5 ウッドマラカス NINO7

材 質：ラバーウッド
サ イ ズ：Φ50×140mm
重 量：83g(1セット)



柄の部分を持ち、振ったりして演奏します。

6 フィンガーシンバル SFC-40

材 質：真鍮 +
クローム鍍金
サ イ ズ：Φ53mm
重 量：22g(1枚)



×2

紐の部分を持ち、指ではじいたり、2枚を触れ合わせて演奏したりします。

7 鈴 BL-5

材 質：木製グリップ・スチールベル 5 個
サ イ ズ：170×100×30mm
重 量：156g



グリップを持ち、振って演奏したり、持った方の手首を逆の手でトントンと叩いたりして演奏します。

8 タンブリン STR-15G

材 質：木製 ステンレス鈴 (4 組)
サ イ ズ：150×40mm
重 量：132g



グリップを持って振ったり、体に当てたり、または逆の手で皮の部分叩いたりして演奏します。

アフターサービスについて

1. この商品には保証書を取扱説明書巻末に添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますので、所定の事項の記入および掲載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
2. 保障期間はご購入日より1年間です。保証書の掲載内容によりご購入の販売店が修理致します。その他、詳細は保証書をご覧ください。
3. 保障期間が切れましても、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。
4. アフターサービスについてご不明の場合は、ご購入の販売店または、もよりの営業所にお問い合わせください。

株式会社 鈴木楽器製作所

本 社 〒430-0852 静岡県浜松市中区領家 2-25-12

TEL.(053)461-2325

※事務所移転等のため、上記住所・電話番号が変わる場合がございます。
最新の情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。



<http://www.suzuki-music.co.jp/>
インターネットでスズキホームページをご覧ください。

メールでのお問い合わせはこちらまで
info@suzuki-music.co.jp

※各打楽器の仕様及び外観は製品改良の為予告無く変更場合があります。
各打楽器を単品でご購入の際は各地の取扱店または各営業所までお問い合わせください。

この度はスズキ打楽器セット「なかよしリズムパンダ NYR-03」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないように大切に保管してください。



ご使用上の注意


先生・ご指導のご担当者様へ

○安全に末永くお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りいただきますよう、ご指導をお願いいたします。



本体に乗らないでください。

本体に乗ったり、登ったり、寄りかかったりしないでください。
落下や転倒、また製品破損の恐れがあり、大変危険です。



必ず壁面に設置し、不安定な場所には置かないでください。

本製品を凹凸のある場所や、斜めになっている場所には設置しないでください。
使用中に転倒などをしてケガをしたり、製品破損の恐れがあります。



以下の場所での使用・保管は避けてください。

車の中や暖房器具のすぐ近く、直射日光の当たる場所、濡れている場所、湿気の多い場所での使用・保管は避けてください。変形・破損の原因となります。



楽器を投げたりぶついたり落としたりしないでください。

楽器が当たってケガをしたり、楽器の変形・破損の原因となります。



移動する場合は楽器を取り出してから移動してください。

本製品を移動する場合は、収納されている楽器を全て取り出し、周囲の安全を確認してから移動してください。転倒や楽器が当たってケガをしたり、製品破損の原因となります。



使用後は正しく収納してください。

使用後の楽器は定位置に戻してください。収納スペースは楽器のサイズに合わせて異なります。違う楽器を収納すると、納まりが悪かったり、スペースからはみ出したりして不安定になり、楽器が落下する恐れがあります。



お手入れはやわらかい布で。

楽器、本体ともにお手入れはやわらかい布でカラ拭きしてください。シンナー、ベンジン等は製品を傷めますので絶対に使用しないでください。

♪ なかよしリズム パンダの特長

- みんなでたのしくあそべる打楽器セットです。
- 収納スタンドは決まった楽器を決まった位置に収納するよう設計されているため、片付けを意識付けできます。
- 省スペースタイプのスリムなスタンドながら収納力抜群です。

♪ なかよしリズム パンダの仕様

材 質	本体 集成材(メルクシーパイン)
重 量	3.5kg(楽器含む) 2.5kg(スタンドのみ)
寸 法	432×247×545 mm