



10Hハーモニカ調子シール Harmonica Key Stickers


ハーモニカのボディやカバーなど、好きなところに貼って使える調子シールセットです。表面が球面になっているタイプは、手触りでシールの位置がわかり、アイデア次第で演奏時にも大活躍します。



ご注意

- 凹凸面や曲面、布などでは、はがれる場合があります。
- 接着面がぬれていたり、油やほこりなどが付着してよごれている場合は、はがれることがありますので、必ず接着面をきれいにしてからご使用ください。
- 接着面によっては、のりが残ったり、変色したりする場合がございますのでご注意ください。
- 未使用の製品は袋に入れて保管してください。また、開封後はなるべくお早めにご使用ください。
- 直射日光を避け、湿度や温度の高くなる場所に保管しないでください。
- はがれて口に入る可能性がある場所には使用しないでください。

セット内容(10Hハーモニカセット)



- 無地タイプは油性マーカーなどで自由に書き込んでご使用ください。

① 楕円タイプ(球面型)×56枚 調子 / 枚数

C	6	D ^b	2	D	6	E ^b	2	E	3
F	5	F [#]	2	G	6	A ^b	2	A	6
B ^b	5	B	3	LF	2	HG	2	無地	4

② 正円タイプ×30枚 調子 / 枚数

CT	5	SP	5	L	5	H	5	m	5
7th	5								

③ 長方形無地タイプ×3枚

株式会社 **鈴木楽器製作所**

〒430-0852 浜松市中区領家2-25-12 TEL(053)461-2325(代)



<http://www.suzuki-music.co.jp/>

インターネットでスズキホームページをご覧頂けます。



外装



台紙



4 939334 149122

00454-10196