



使用上の注意

●ご使用の際は本製品を確実に楽器に装着してください。そうでない場合、楽器の落下など思わぬ事故の原因となります。●目的以外に使用しないでください。●パーツの一部は硬い素材のため楽器に当たると楽器を傷付ける恐れがあります。ご注意ください。●製品を傷めるため、直射日光の当たる場所や湿度の高い場所での使用・保管はしないでください●素材の特性上、紫外線や蛍光灯の照射、また経年によって色褪せや変色することがあります。●使用後は陰干ししてください。●汚れが気になる場合は、かたく絞った柔らかい布でやさしく拭き、陰干ししてください。



革のお取扱いについて

革(レザーエンド部)は、水濡れや汗、摩擦等により色落ちや色移りの恐れがありますので、お取扱いには十分ご注意ください。

株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12

TEL (053) 461-2325 www.suzuki-music.co.jp

MADE IN CHINA