


◎トーンチャイム単音 長さ・重量

◎POINT

	本体音名表記	長さ(cm)	重量(kg)
HB-120B	G <sub>7</sub>	17.1	0.12
	F <sub>7</sub> <sup>#</sup> ・G <sub>7</sub> <sup>b</sup>	17.4	0.12
	F <sub>7</sub>	18.1	0.12
	E <sub>7</sub>	18.1	0.12
	D <sub>7</sub> <sup>#</sup> ・E <sub>7</sub> <sup>b</sup>	18.1	0.12
	D <sub>7</sub>	18.1	0.12
	C <sub>7</sub> <sup>#</sup> ・D <sub>7</sub> <sup>b</sup>	18.1	0.12
HB-120AN	C <sub>7</sub>	18.1	0.12
	B <sub>6</sub>	18.4	0.14
	A <sub>6</sub> <sup>#</sup> ・B <sub>6</sub> <sup>b</sup>	18.7	0.14
	A <sub>6</sub>	19.0	0.14
	G <sub>6</sub> <sup>#</sup> ・A <sub>6</sub> <sup>b</sup>	19.3	0.14
HB-250N HB-250LC	G <sub>6</sub>	19.6	0.14
	F <sub>6</sub> <sup>#</sup> ・G <sub>6</sub> <sup>b</sup>	20.2	0.14
	F <sub>6</sub>	20.8	0.14
	E <sub>6</sub>	21.4	0.16
	D <sub>6</sub> <sup>#</sup> ・E <sub>6</sub> <sup>b</sup>	22.0	0.16
	D <sub>6</sub>	22.6	0.16
	C <sub>6</sub> <sup>#</sup> ・D <sub>6</sub> <sup>b</sup>	23.2	0.16
	C <sub>6</sub>	23.8	0.16
	B <sub>5</sub>	24.4	0.16
	A <sub>5</sub> <sup>#</sup> ・B <sub>5</sub> <sup>b</sup>	25.0	0.18
	A <sub>5</sub>	25.6	0.18
	G <sub>5</sub> <sup>#</sup> ・A <sub>5</sub> <sup>b</sup>	26.2	0.18
	G <sub>5</sub>	26.8	0.18
	F <sub>5</sub> <sup>#</sup> ・G <sub>5</sub> <sup>b</sup>	27.4	0.18
	F <sub>5</sub>	28.0	0.18
	E <sub>5</sub>	28.6	0.26
	D <sub>5</sub> <sup>#</sup> ・E <sub>5</sub> <sup>b</sup>	29.2	0.26
	D <sub>5</sub>	29.8	0.26
	C <sub>5</sub> <sup>#</sup> ・D <sub>5</sub> <sup>b</sup>	30.4	0.26
	C <sub>5</sub>	31.0	0.26
	B <sub>4</sub>	31.6	0.28
	A <sub>4</sub> <sup>#</sup> ・B <sub>4</sub> <sup>b</sup>	32.2	0.28
	A <sub>4</sub>	32.8	0.28
G <sub>4</sub> <sup>#</sup> ・A <sub>4</sub> <sup>b</sup>	33.4	0.28	
G <sub>4</sub>	34.0	0.30	
HB-120AN	F <sub>4</sub> <sup>#</sup> ・G <sub>4</sub> <sup>b</sup>	38.2	0.46
	F <sub>4</sub>	40.0	0.48
	E <sub>4</sub>	41.8	0.50
	D <sub>4</sub> <sup>#</sup> ・E <sub>4</sub> <sup>b</sup>	43.6	0.52
	D <sub>4</sub>	45.4	0.54
	C <sub>4</sub> <sup>#</sup> ・D <sub>4</sub> <sup>b</sup>	47.2	0.56
	C <sub>4</sub>	49.0	0.58
HB-120B	B <sub>3</sub>	54.0	0.80
	A <sub>3</sub> <sup>#</sup> ・B <sub>3</sub> <sup>b</sup>	56.5	0.84
	A <sub>3</sub>	59.0	0.88
	G <sub>3</sub> <sup>#</sup> ・A <sub>3</sub> <sup>b</sup>	61.5	0.92
	G <sub>3</sub>	64.0	0.94
HB-7C	F <sub>3</sub> <sup>#</sup> ・G <sub>3</sub> <sup>b</sup>	69.0	1.18
	F <sub>3</sub>	73.0	1.28
	E <sub>3</sub>	77.0	1.34
	D <sub>3</sub> <sup>#</sup> ・E <sub>3</sub> <sup>b</sup>	81.0	1.44
	D <sub>3</sub>	85.0	1.50
	C <sub>3</sub> <sup>#</sup> ・D <sub>3</sub> <sup>b</sup>	89.0	1.58
	C <sub>3</sub>	93.0	1.62

高音  
↑  
↓  
低音

トーンチャイムは音程によって本体の長さが異なり、高音になるほど短く、低音になるほど長く、重くなります。



低音のトーンチャイムは、両手で持って演奏します。

