



ネックストラップ用リング取扱説明書

この度は、ネックストラップ用リングマウントオプションをご注文いただき、誠にありがとうございます。

ネックストラップ用リング及び楽器を末永く安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。




使用上の注意

以下の注意を守らない場合、製品の故障や破損の恐れがあります。
必ず注意を守って正しくお使いください。

●ネックストラップ用リング（以下、本製品）は、鍵盤ハーモニカに市販のネックストラップを取り付けるためのリングです。他の目的に使用しないでください。●本製品の取り付け位置には配慮しておりますが、卓奏時には本製品及びネックストラップの部品等で机やピアノなどをキズ付けないようご注意ください。キズの防止だけでなく、楽器の落下等を防ぐためにも市販の滑り止めシートを敷くことをお勧めいたします。●ネックストラップの使用にあたっては、その指示に従ってください。●水分・湿気の多い場所や、極端に熱くなる場所、またホコリっぽい場所での使用・保管はしないでください。●本製品を改造・分解しないでください。●本製品をぶつけたり、落としたり、また製品の上に重いものを乗せたりしないでください。●お手入れはやわらかい布でから拭きしてください。シンナー、ベンジン等は製品を傷めますので、絶対に使用しないでください。

【使い方】



1. 市販のサックス用ネックストラップ等をご用意ください。

2. ネックストラップの取付部（フックなど）をリングに通し、
しっかりと固定します。
※取付方法はストラップにより異なります。

3. ネックストラップを首から提げてご使用ください。

※ネックストラップの使用にあたってはその指示に従ってください。
※ネックストラップは補助的なものです。演奏時には必ず楽器を保持してください。