

SUZUKI3個入り
TRH-01

回転しないトライアングルホルダー 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を安全に、未永くご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書は、なくさないよう大切に保管してください。

⚠️ ご使用上の注意

- 本製品はトライアングル専用です。トライアングル以外のものを吊るしたり、持ち上げることは使用しないでください。
- 本製品を鋭利なもので引っ掻いたり傷つけたり、また必要以上の力で引っ張ったりしないでください。製品が破損するだけでなくトライアングルが落下するなどの恐れがあり危険です。
- 本製品は消耗品です。演奏前には必ずゆるみや傷みがないかご確認ください。傷んだ状態で使用を続けると製品が切れて、トライアングルが落下し、ケガをするなどの恐れがあり危険です。傷みがある場合は使用を中止し、新しいものに交換してください。
- 本製品を使用中に、振り回したり、傾けたりしないでください。トライアングルが落下するなどの恐れがあり危険です。
- 本製品を直射日光の当たる場所や極端に熱くなる場所、湿度の高い場所での使用、保管はしないでください。
- 本製品を洗わないでください。お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。

❖ 仕様

適用製品 / トライアングル全般(特殊な形状のものは除く)

材質 / 皮革、ナイロン紐

重量 / 2g(1個)




株式会社 鈴木楽器製作所


0201-3C-APR-MM-271-A
00457-20035

❖ 使い方

- ① 本製品は、吊り紐が八の字にクロスしています。
- ② クロスしている吊り紐と指かけ革の間にトライアングルを通します。
※トライアングルが必ず2本の紐の上を通っていることを確認してください。
- ③ 指かけ革に指を通してご使用ください。



▼トライアングルの向きを変えたい場合は



図の様に吊り紐の輪へ通すことで、向きを変えられます。

※太いトライアングルは入らない場合があります。