
HOW TO INSTALL SYSTEM UPDATOR FOR XK-1C
Release 1
Ken A.
USB FLASH DRIVE
MIDI
IN
OUT
EXP PEDAL
FOOT SWITCH
LESLIE 8pin
Insert a USB flash to XK-1C.
D ZONES SETUP
MIDI FORMAT
AllData will be lost
Formatting USB. Plea
Format the USB flash on XK. [MENU] - [UP]*3, [RIGHT]*3 - [ENTER].
MyName ▸ ダウンロード ▸ Release1
整理
プログラムから開く...
共有
新しいフォルダー
お気に入り
ダウンロード
デスクトップ
最近表示した場所
名前
更新日時
bootV1000.sys
DSPV1001.SYS
HZ184INFV1000.SYS
Download the updator, unzip the files...
リムーバブルディスク
hammond
xk-1c
system
+ Copy into system
system へコピー
ONLY COPY THE 7 ".SYS" FILES.
Copy the 7 files that end with ".sys" into the USB Flash memory in the hammond>xk-1c>system folder.

www.comipo.com



www.comipo.com