SUZUKI

S型唄口

立奏唄口(C)「MP-151」

スズキ メロディオン / スズキ アンデス 用

本製品は、スズキメロディオン全機種、及びスズキ andes25F (andes25) にご使用いただけます。

この度はスズキ楽器製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にお使いいただくために、本書を必ずお読みください。お読みになった後は、なくさないよう大切に保管してください。

お取扱いの注意とお手入れ

本製品を目的以外に使用しないでください

本製品を唄口以外の目的に使用しないでください。

衝撃を与えないでください

本製品を投げたり振り回したりしないでください。製品に傷をつけるだけでなく、思わぬ事故の原因となり危険です。

小さなお子さんの手の届かないところに保管してください

思わぬ事故の原因になります。

シンナーやベンジンでふかないで

お手入れはやわらかい布で拭いてください。シンナーやベンジンなどは本製品を傷めますので、使用しないでください。

湿度の多い場所、熱くなる場所を避けて

湿度、温度が極端に高い場所でのご使用・保管は製品を痛める原因となります。

ご使用の後は

中に溜まった水分をぬき、やわらかい布できれいに拭いてしまってください。

仕様
- 寸　法：105×110×20［mm］
- 重　量：40［g］
- 材　質：真鍮、ABS 成形品

株式会社 鈴木楽器製作所　http://www.suzuki-music.co.jp/
〒430-0852 浜松市中区領家 2-25-12　TEL053-461-2325　FAX053-463-5858

● 商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

8010-1C-MM-126-A